

OVERMAX

Your electronic world



CamRoad-6.1

Instrukcja użytkownika

PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE

WYGLĄD I OPIS PRODUKTU



Nazwa	Funkcja
1. [Port USB]	Port ładowania - podłącz przewód USB
2. [Interfejs GPS]	Po podłączeniu kamery do modułu GPS, gdy urządzenie pozostaje w zasięgu sygnału satelity GPS, można nagrywać aktualną pozycję na trasie oraz nagrywać i wyświetlać prędkość.
3. Włącznik / Wyłącznik ([ON/OFF])	Naciśnij ON, aby włączyć kamerę; gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk OFF, aby je wyłączyć.
4. [Reset]	Użyj przycisku Reset, aby ponownie uruchomić

	system w przypadku jego zawieszenia lub gdy urządzenie nie odpowiada.
5. [Port mikrofonu]	Umożliwia nagrywanie dźwięku.
6. [Wyświetlacz]	Wysokiej rozdzielczości LCD – 2.7" TFT.
7. [Kontrolki]	Światło czerwone sygnalizuje proces ładowania; niebieskie - urządzenie jest włączone. Niebieska kontrolka miga podczas nagrywania.
8. [Obiektyw]	Umożliwia nagrywanie wideo oraz robienie zdjęć.
9. [Głośnik]	Umożliwia odtwarzanie dźwięku.
10. [Lampa]	Źródło światła dopełniającego mające na celu zwiększenie jasności podczas pracy w ciemnym otoczeniu.
11. [OK]	Nagrywanie / Zatrzymanie nagrywania / Robienie zdjęć / Zatwierdzanie operacji
12. [HDMI]	Port HDMI umożliwiający podłączenie kamery do telewizora. Wymagany jest przewód HDMI.
13. [M]	Wciśnij krótko, aby wyświetlić Menu; wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby zmienić tryb urządzenia. W trybie nagrywania wciśnij krótko, aby

	zablokować plik nagrania; wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć / wyłączyć nagrywanie dźwięku.
14. [W górę]	Przesunięcie zaznaczenia w górę (w menu); zoom cyfrowy (powiększanie podczas nagrywania / robienia zdjęć).
15. [Port karty pamięci TF]	Obsługuje karty TF do 32GB.
16. [W dół]	Przesunięcie zaznaczenia w dół (w menu); zoom cyfrowy (pomniejszanie podczas nagrywania / robienia zdjęć).

FUNKCJE I OBSŁUGA

Ustawienia

Umieść w kamerze kartę pamięci klasy 6 lub wyższą i zamontuj kamerę za lusterkiem wstecznym, bądź w innym preferowanym przez siebie miejscu. Następnie podłącz urządzenie do ładowarki samochodowej. Po wykonaniu powyższych czynności kamera jest gotowa do użycia.

Włączanie kamery

Wciśnij i przytrzymaj przycisk [ON/OFF], aby włączyć kamerę lub podłącz ją do ładowarki samochodowej, dzięki czemu urządzenie

włączy się automatycznie.

Uwaga: W chwili uruchamiania silnika prąd samochodu gwałtownie zwiększa się. Pomimo, że kamera posiada funkcję automatycznego startu (podczas gdy zapłon jest włączony), nie możemy zagwarantować, że silny prąd pojazdu nie spowoduje jej uszkodzenia. Zalecamy zatem w pierwszej kolejności uruchomić pojazd (odpalić silnik), a dopiero potem podłączyć kamerę do ładowarki samochodowej i włączyć ją ręcznie.

Ładowanie baterii i połączenie USB

1. Podczas ładowania odpowiadająca mu dioda świeci czerwonym światłem.

2. Podłącz kamerę do komputera za pomocą przewodu USB, następnie użyj klawiszy [W górę] i [W dół], aby wybrać opcję "Pamięć masowa" lub "Kamera PC" i naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.

W zależności od wybranego trybu, urządzenie będzie "widziane" przez komputer jako przenośny dysk twardy lub kamera komputerowa.

Zmiana trybu

Kamera posiada trzy tryby pracy: tryb wideo, tryb zdjęć oraz tryb odtwarzania (podglądu). Po włączeniu urządzenia uruchamia się ono domyślnie w trybie kamery. Użyj przycisku [M], aby przełączyć tryby pracy.

Nagrywanie wideo

1. Wciśnij przycisk [OK], aby rozpocząć nagrywanie. Użyj przycisków [W górę] i [W dół], aby zmieniać cyfrowy zoom. Wciśnij ponownie [OK], aby zatrzymać nagrywanie.

2. Ustawienia trybu wideo: po włączeniu kamery naciśnij przycisk [M], a następnie użyj przycisków [W górę] i [W dół], aby zaznaczyć daną funkcję i naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić i zapisać ustawienia.

W trybie wideo istnieje możliwość konfiguracji następujących funkcji:

Rozdzielczość: 1080HFD / 720P / WVGA / VGA.

Funkcja nagrywania cyklicznego: Do wyboru: Wył. / 2min. / 3min. / 5min.

Zaznacz "Wył.", aby wyłączyć funkcję nagrywania cyklicznego.

WDR: Włączona automatycznie, bez potrzeby konfiguracji.

Kompensacja ekspozycji: +2.0, +5/3, +4/3, +1.0, +2/3, +1/3, +0.0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2.0.

Detekcja ruchu: funkcja ta wymaga podłączenia kamery do ładowarki samochodowej. W trybie tym urządzenie rozpocznie nagrywanie automatycznie po wykryciu ruchu obiektu. W chwili gdy kamera nie zarejestruje żadnego ruchu przez 10 sekund, nagrywanie zakończy się i tryb detekcji zostanie ustawiony ponownie.

Wideo Audio: Wł. - kamera rejestruje zarówno obraz jak i dźwięk; Wył. - nagrywany jest wyłącznie obraz (bez dźwięku). W trybie nagrywania wciśnij i przytrzymaj przycisk [M], aby włączyć / wyłączyć nagrywanie dźwięku.

Wyświetlanie daty: Włącz, aby dodać do nagrania znacznik daty.

G-Sensor: Do wyboru: Wysoka / Średnia / Niska / Wył. W trybie wykrywania kolizji, w przypadku gwałtownego zderzenia (uderzenia) samochodu, urządzenie automatycznie zablokuje bieżący plik nagrania wideo tak, aby nie można było go przypadkowo usunąć ani nadpisać. Aby wyłączyć ten tryb, ustaw czułość funkcji G-sensor jako "Wył."

Robienie zdjęć

1. W trybie wideo wciśnij i przytrzymaj przycisk [M], aby przełączyć urządzenie do trybu zdjęć. Wciskaj przycisk [OK], aby zrobić zdjęcie. Użyj przycisków [W górę] i [W dół], aby zmieniać cyfrowy zoom.

2. Ustawienia trybu zdjęć: W trybie zdjęć, wciśnij krótko przycisk [M] aby wyświetlić Menu. Następnie użyj przycisków [W górę] i [W dół], aby zaznaczyć daną funkcję i naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić i zapisać ustawienia. W trybie zdjęć istnieje możliwość konfiguracji następujących funkcji:

Tryby wykonywania zdjęć: zdjęcie pojedyncze (domyślnie) / samowyzwalacz: 2 sekundy / 5 sekund / 10 sekund.

Rozdzielczość: 12M / 10M / 8M / 5M / 3M / 2M HD / VGA / 1.3M.

Jakość obrazu: Dobra / Zwykła / Ekonomiczna.

Ostrość: Silna / Zwykła / Miękka

Balans bieli: automatycznie / światło dzienne / zachmurzenie / żarówka wolframowa / światło fluorescencyjne.

Kolor: Kolory / Czern i biel / Sepia

ISO: Auto/100/200/400

Kompensacja ekspozycji: +2.0, +5/3, +4/3, +1.0, +2/3, +1/3, +0.0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2.0.

Antywstrząs: Wł. / Wył..

Znacznik daty: Do wyboru: pokazuj datę / pokazuj datę i godzinę / wyłączone.

Tryb odtwarzania:

1. W trybie nagrywania wideo: Wciśnij przycisk trybu (M) dwukrotnie, aby włączyć tryb odtwarzania. Użyj przycisków [W górę] i [W dół], aby przeglądać pliki.

2. Przeglądanie zdjęć:

- 1) Użyj przycisków [W górę] i [W dół], aby przeglądać pliki.
- 2) Usuwanie przeglądanych plików: naciśnij przycisk [M], aby wyświetlić menu. Następnie użyj przycisków [W górę] i [W dół], aby

wybrać opcję "Usuń" i naciśnij przycisk [OK], aby wyświetlić okno z żądaniem potwierdzenia. Ponownie zaznacz "Usuń" (lub "Usuń wszystkie") i naciśnij [OK], aby zatwierdzić operację.

3) Blokowanie (ochrona) danego pliku: naciśnij przycisk [M], aby wyświetlić menu. Następnie użyj przycisków [W górę] i [W dół], aby wybrać opcję "Blokuj" i naciśnij przycisk [OK], aby zatwierdzić. Wyświetlone zostanie okno, w którym użytkownik może zablokować bądź odblokować dany plik (wszystkie pliki). Wciśnij [OK], aby zatwierdzić operację.

4) Pokaz slajdów: naciśnij przycisk [M], aby wyświetlić menu. Następnie użyj przycisków [W górę] i [W dół], aby wybrać opcję "Pokaz slajdów" i naciśnij przycisk [OK], aby zatwierdzić. W oknie, które się pojawi, należy następnie wybrać czas wyświetlania jednego zdjęcia. Po dokonaniu wyboru, wciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić daną operację. Po rozpoczęciu pokazu slajdów zdjęcia będą wyświetlane oraz zmieniane automatycznie.

Uwaga: aby móc usunąć zablokowane (chronione) pliki, należy je najpierw odblokować. Należy w tym celu wykonać te same kroki, jak podczas blokowania.

3. Odtwarzanie wideo:

1) Zaznacz plik wideo, a następnie naciśnij przycisk [OK], aby go odtworzyć. Wciskaj [OK], aby pauzować / kontynuować

odtworzenie. Podczas odtwarzania wideo użyj przycisków [W górę] i [W dół], aby przewinąć nagranie do tyłu lub do przodu.

2) Aby wyświetlić menu ustawień trybu odtwarzania, zatrzymaj odtwarzanie i wciśnij przycisk [M]. Opcje ustawień pozwalają m.in. na usunięcie danego pliku, zablokowanie go (ochronę) lub wyświetlenie obrazów w pokazie slajdów.

Ustawienia systemowe

Włącz urządzenie i naciśnij przycisk **OK**, aby zakończyć nagrywanie. Następnie wciśnij krótko przycisk **M**, aby wyświetlić menu ustawień systemowych (dłuższe przytrzymanie spowoduje zmianę trybu urządzenia).

Użyj przycisków **▲** / **▼**, aby zaznaczyć daną opcję ustawień, a następnie wciśnij **OK**, aby ją otworzyć.

Opcje	Możliwości do wyboru	Opis opcji
Ustawienia daty / godziny	Dostosuj pola: Dzień / Miesiąc / Rok oraz Godzina / Minuta / Sekunda	Wybierz, aby ustawić datę oraz godzinę systemu urządzenia. W przypadku, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, a bateria zostanie całkowicie rozładowana, należy ponownie ustawić datę oraz godzinę.

Automatyczne wyłączenie	Wyłączone / 1 minuta / 2 minuty / 3 minuty	Wybór czasu, po którym urządzenie wyłączy się, w przypadku gdy użytkownik nie wykonuje na nim żadnych operacji.
Język	Angielski / francuski / hiszpański / portugalski / niemiecki / włoski / polski / czeski/ słowacki / rosyjski / rumuński / węgierski / estoński	Wybór języka menu.
Tryb TV	[NTSC/PAL]	W przypadku starszych telewizorów lub monitorów, które nie posiadają funkcji automatycznego wyboru systemu ani koloru, wybierz PAL.
Częstotliwość światła	[50HZ/60HZ]	W przypadku starszych telewizorów lub monitorów, które nie posiadają funkcji automatycznego wyboru częstotliwości odświeżania, wybierz 50Hz.
Wygaszacz ekranu	[Wył. / 3 Min / 5 Min / 10 Min]	Wybór czasu, po którym zostanie automatycznie włączony wygaszacz ekranu.

Obracanie obrazu	[Wł. / Wył.]	Możliwość włączenia / wyłączenia funkcji automatycznego obracania ekranu o 180°, w zależności od ustawienia kamery podczas jej montażu.
Formatowanie	Formatowanie karty SD [OK / Anuluj]	Wybierz "OK", aby sformatować kartę Micro SD. Ostrzeżenie: formatowanie karty spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych na niej danych.
Przywracanie ustawień fabrycznych	[OK / Anuluj]	Wybierz "OK", aby przywrócić ustawienia fabryczne.
Wersja oprogramowania		Wyświetla bieżącą wersję oprogramowania kamery.

Pozostałe funkcje

Wyjście HDMI:

Użyj specjalnego przewodu wyjściowego HD, aby podłączyć kamerę do monitora z interfejsem HDMI.

Wyżej wymieniony sposób połączenia pozwalają na wyświetlanie zarejestrowanych przez kamerę obrazów i filmów wideo (również z dźwiękiem).

Uwaga: Wyświetlanie wideo oraz zdjęć za pośrednictwem wyświetlacza HDMI możliwe jest jedynie po uprzednim wyborze rozdzielczości 1080p.

Śledzenie trasy GPS (GPS Tracking):

1. Upewnij się, że zakupione przez Ciebie urządzenie posiada funkcję śledzenia trajektorii ruchu pojazdów oraz moduł odbiornika GPS.

2. Podłącz przewód odbiornika GPS do portu "Odbiornik GPS" kamery. Logo instrukcji ekranowych GPS zacznie migać, aż do zakończenia procesu pozycjonowania. Informacje o pozycji i prędkości są dodawane bezpośrednio do pliku wideo.

3. Do odtworzenia zarejestrowanych w ten sposób informacji wymagany jest specjalny odtwarzacz trajektorii GPS. Program ten można pobrać z oficjalnej strony internetowej naszej firmy.

4. Aby sprawdzić ścieżkę ruchu GPS:

(1) Odwiedź naszą stronę internetową i pobierz program na swój komputer lub zainstaluj z dołączonego CD.

(2) Po zakończeniu pobierania, rozpakuj plik archiwum do folderu, po czym otwórz ten folder i dwukrotnie kliknij plik instalacyjny EXE, aby zainstalować oprogramowanie na komputerze.

(3) Następnie dwukrotnie kliknij ikonę odtwarzacza, aby go otworzyć. Odtwarzacz umożliwia jednocześnie odtworzenie nagrania wideo i wyświetlenie mapy Google z oznaczoną na niej trasą pojazdu (na zdjęciu).

1	Minimalizowanie i wyłączenie	Użyj, aby zminimalizować / wyłączyć odtwarzacz.
2	Tryb mapy	Wybierz pomiędzy trybem map Google oraz map satelitarnych.
3	Importuj plik	Kliknij, aby wyszukać plik wideo.
4	Przycisk regulacji głośności	Użyj go, aby dostosować głośność.
5	Przycisk odtwarzania	Mieści wszystkie przyciski kontrolne do odtwarzania wideo.
6	Przycisk aparatu	Użyj go, aby wykonać zrzut aktualnego obrazu.
7	Przycisk trybu pełnoekranowego	Kliknij go, aby wyświetlić bieżące zdjęcie w trybie pełnoekranowym.
8	Wyświetlaj koordynaty	Użyj go, aby wyświetlić aktualną długość i szerokość geograficzną trasy.

ROZWIĄZYWANIE NAJCZĘSTSZYCH PROBLEMÓW

Problem	Sugerowany sposób rozwiązania
Urządzenie nie chce się wyłączyć	<p>W przypadku gdy kamera podłączona jest do ładowarki samochodowej: sprawdź czy gniazdo zasilania 12V nie pozostało włączone po wyjęciu kluczyka ze stacyjki (jest to możliwe w przypadku niektórych europejskich modeli samochodów).</p> <p>Odczekaj 20 sekund na finalizację zapisu pliku. Odłącz urządzenie od zasilania. Wciśnij "ok", aby zatrzymać nagrywanie, a następnie przycisk włącznika (Power), aby wyłączyć kamerę.</p>

<p>Nie można odtworzyć plików .MOV</p>	<p>Uaktualnij wersję programu Windows Media Player lub użyj alternatywnego odtwarzacza multimedialnego, np. QuickTime media player lub VLC.</p>
<p>Nie mogę znaleźć plików wideo / zdjęć z danego zdarzenia</p>	<p>Sprawdź ilość wolnego miejsca na karcie SD. Pliki mogły zostać zastąpione (nadpisane) podczas nagrywania w pętli.</p>
<p>Urządzenie zawiesiło się / przestało działać</p>	<p>Sprawdź szybkość używanej karty MicroSD. Zalecamy używanie kart klasy 6, zwłaszcza w przypadku nagrywania plików o dużych rozmiarach.</p> <p>Użyj spinacza lub innego ostro zakończzonego narzędzia, aby nacisnąć przycisk "reset" i zresetować ustawienia urządzenia do wartości domyślnych. Jeżeli temperatura otoczenia jest zbyt wysoka, może się zdarzyć, że będzie trzeba odczekać kilka minut, aby urządzenie zaczęło ponownie odpowiadać.</p>
<p>Data / godzina na urządzeniu jest nieprawidłowa</p>	<p>Przejdź do menu ustawień i ponownie skonfiguruj datę oraz godzinę. Jest to konieczne w przypadku, gdy bateria uległa całkowitemu wyczerpaniu.</p>
<p>Przyssawka mocująca odpada od szyby</p>	<p>Upewnij się, że szyba i miejsce mocowania przyssawki są czyste.</p> <p>Gdy jest wilgotno lub gorąco, przyssawka może wymagać ponownego przymocowania. Nie należy mocować przyssawki do powierzchni innych niż szklane.</p>

Kamera nie jest wykrywana przez mój komputer	Sprawdź połączenie USB (czy przewód USB jest prawidłowo dołączony do portów urządzeń). Spróbuj użyć innego portu USB w komputerze, najlepiej bezpośrednio (z pominięciem wszelkich adapterów USB).
Brak obrazu podczas podłączenia do telewizora	<ul style="list-style-type: none"> - Sprawdź połączenia przewodów i upewnij się, że kamera jest w trybie odtwarzania. - Upewnij się, że telewizor został przełączony do trybu HDMI.
Zrobione zdjęcie nie zostało zapisane	Używana karta Micro SD może być całkowicie zapełniona lub plik nie zdążył zostać zapisany przed wyłączeniem urządzenia. Zanim wyłączysz urządzenie, upewnij się, że nagrywanie / robienie zdjęć zostało zakończone.
Żaden z przycisków nie działa	Wciśnij Reset, aby przywrócić ustawienia fabryczne.
Nie można włączyć urządzenia	Podładuj baterię przez 10 minut, a następnie spróbuj ponownie. Bateria może być całkowicie wyczerpana.
Ekran wciąż się wyłącza	Podładuj baterię i/lub dostosuj opcje wygaszacza ekranu.
Nie można zrobić zdjęcia	Karta SD może być całkowicie zapełniona. Spróbuj usunąć kilka plików.
Nagrywanie kończy się samoistnie	Upewnij się, że korzystasz z karty SD klasy zalecanej w niniejszej instrukcji obsługi.
Gdy próbuję odtworzyć dany	Karta SD może zawierać uszkodzone sektory.

plik pojawia się komunikat błędu	
Obraz wideo jest rozmyty	Upewnij się, że obiektyw kamery jest czysty.
Obraz zakłócony jest przez poziome pasy	Ustaw opcje częstotliwości zgodnie z parametrami lokalnego zasilania - 50Hz.

UWAGA

KARTA PAMIĘCI

Zwracamy uwagę, że nie wszystkie karty pamięci są kompatybilne z urządzeniem. Rekomendujemy karty pamięci powyżej klasy 6 firm Samsung, Maxell.

Overmax Player

Wymagania sprzętowe i systemowe:

Procesor: Intel Core 2 Duo 2.4GHz

RAM: 1GB wolnej pamięci RAM

Monitor: Rozdzielczość 1280*720 lub wyższa

System operacyjny: Windows 7 (32bit/64bit)

Zrzut ekranu głównego DV:















A. Menu

Plik	Otwórz		
	Ustawienia	Jednostka	KM/H
			M/H
		Język	Angielski
		簡中	
	Wyjście		
Widok	Mapa		
Pomoc	Informacje		

B. Odtwarzacz wideo

Wyświetla aktualny podgląd obrazu.

Elementent		Opis
Odtwarzacz wideo	 Odtwórz	Kliknij ikonkę odtwarzania, aby odtworzyć wideo.
	 Pauza	Kliknij ikonkę pauzy, aby wstrzymać odtwarzanie.
	 Stop	Kliknij ikonkę stop, aby zakończyć odtwarzanie.
	 Szybciej	Kliknij ikonę szybkiego odtwarzania, aby przyspieszyć odtwarzanie.
	 Ustawienia	Kliknij, aby wyświetlić okno ustawień.
	 Wolniej	Kliknij ikonę wolnego odtwarzania, aby zmniejszyć szybkość odtwarzania.
	 Poprzedni plik	Kliknij, aby odtworzyć poprzedni plik wideo.
	 Następny plik	Kliknij, aby odtworzyć kolejny plik wideo.
		Włączanie / wyłączenie głosu
		Kliknij, aby otworzyć folder z plikami zrzutów ekranu.
		Kliknij, aby otworzyć plik(i) lub folder(y).
		Kliknij, aby wyświetlić informację GPS danego pliku.



Zrzut ekranu (zapisywanie bieżącego obrazu w formie zdjęcia)

C. Lon/Lat

Wyświetlanie długości oraz szerokości geograficznej

D. Prędkościomierz

Wyświetla informacje o prędkościach: maksymalnej oraz średniej.

E. Lista odtwarzania

Za pomocą odtwarzacza można otworzyć jeden, jak i więcej plików (folderów) jednocześnie. Kliknij "Otwórz", aby wyświetlić listę plików:

Lista odtwarzania	Wszystkie pliki	Kliknij, aby wyświetlić wszystkie pliki z domyślnego folderu.
	Pliki chronione	Kliknij, aby wyświetlić wyłącznie chronione pliki.
	+ Dodaj	Kliknij, aby dodać plik(i) do listy.
	X Usuń	Kliknij, aby usunąć plik(i) z listy.

F. Mini logger

Wyświetla plik MOV z informacją GPS.

G. Mapy Google (lub inne)

Wyświetla mapkę z trasą w przypadku plików opatrzonych informacją GPS.

CamRoad-6.1

USER MANUAL

English

THE APPEARANCE & DESCRIPTION



Name	Function
1. [USB Interface]	Charger interface - Connect with micro USB cable
2. [GPS Interface]	When connected with GPS module, while receiving regular GPS satellite signals, you can record and display current driving location.
3. [ON/OFF]	Press ON to turn the camera on; when the camera is on, press OFF to turn it off.
4. [Reset]	Use it to reboot the system when it crashes or the device doesn't respond.
5. [MIC]	Thanks to it you can record sound.

6. [Display]	2.7" TFT High resolution LCD
7. [Indicator Lamp]	Red when Charging; Blue when the device is turned on. Blue light flashes during recording.
8. [Camera Lens]	Thanks to it you can take videos & pictures
9. [Speaker]	Performance sound & Playback sound
10. [Light]	Supplementing light to enhance the brightness in dark environments.
11. [OK]	Record / Stop Recording / Take a photo/ OK Confirm Button
12. [HDMI]	High Definition TV Connection via HDMI port. Mini HDMI cable required.
13. [M]	Short press to display Menu; Long press (3 seconds) to use it as the Mode button In recording mode, short press to lock the file; long press (3 seconds) to turn the MIC On/Off
14. [UP]	Move up the selection in a Menu or Increase Digital Magnification
15. [TF Slot]	Supported TF Cards up to 32GB
16. [Down]	Move down the selection in a Menu or Decrease Digital Magnification

FEATURES & OPERATION

Setting

Insert the CLASS4 or higher speed TF Card into your Car DVR, and mount it by the rear view mirror, or in any other desired position. Then plug in the car charger. Now the Camcorder is ready to use.

Starting the Car DVR

Press and hold [ON/OFF] button to turn on the car DVR, or connect it to the car charger so that the device can start automatically.

Note: During the engine start the current suddenly increases. Although the device has the function of automatic start (when the ignition is on) we cannot guarantee that the strong vehicle current will not damage the DVR. We strongly recommend to first start the vehicle, THEN connect the car charger and use the manual boot mode.

Battery Charging & USB Connection

1. The red charging indicator is on while charging.
2. Plug in the USB cable to connect with computer, press [Up] & [Down] to select "Storage" or "PC Camera" and press [OK] to confirm. Then you can use the DVR as a "Removable Disk" or a "Webcam".

Switching Mode

This car DVR has three operating modes: video, photo &

playback. The default one is a video recording mode (when you power the device on). To switch between the modes short press [M] button.

Recording videos

1. Press [OK] to record. Use [Up] & [Down] to change the digital zoom. Press [OK] again to stop recording.

2. The Video Menu Settings: in the standby mode, press the [M] button, then use [Up] & [Down] in menu to select a given feature and press [OK] to confirm & save your settings.

Here you can set the following video features:

Resolution: optional: 1080HFD / 720P / WVGA / VGA.

Loop recording: Choose between 2mins / 3mins / 5mins

Select OFF to stop the loop recording function.

WDR: Automatically on, no need to set.

Exposure Compensation: +2.0, +5/3, +4/3, +1.0, +2/3, +1/3, +0.0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2.0.

Motion Detection: the DVR needs to be connected with a car charger when running this mode. When this mode is on, the device starts recording automatically when there is an object movement. It automatically stops recording after the object cease to move for 10 seconds.

Video Audio: on – both audio and video recording; off - only

video is recorded (without sound). Long press [M] to switch video audio mode while recording.

Date Mark: ON or OFF the date mark.

G-Sensor: Choose between High / Mid / Low. In case of a violent collision of the car the device can start the collision sensing function. The video file from the accident will be automatically locked (it won't be covered or deleted). During a Low mode this function is off.

Taking photos

1. During a video mode press [M] to switch the device into a photo mode. Press [REC] button to take photos. Press [Up] & [Down] to change the digital zoom.

2. Photo menu settings: Under photo mode, press [M], then use [Up] & [Down] to move the selection, and press [REC] to confirm & save your settings. Here you can set the following photo features:

Photo taking modes: single shot (default) / timer 2 seconds / 5 seconds / 10 seconds.

Resolution: 12M / 10M / 8M / 5M / 3M / 2M HD / VGA / 1.3M .

Image Quality: Good / Standard / Economy.

Sharpness: strong / standard / soft.

White balance: automatic / day / cloudy / tungsten lamp and fluorescent lamp.

Color: Normal / Black and White / Sepia

ISO: automatic / 100 / 200 / 400.

Exposure compensation: +2.0, +5/3, +4/3, +1.0, +2/3, +1/3, +0.0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2.0.

Anti-shake: on or off.

Date label: three optional choices: display date / display date and time / off.

Playback Mode:

1. During recording mode: press [M] twice to enter the playback mode. Press [Up] & [Down] to browse files.

2. Browsing images:

1) Press [Up] & [Down] to browse files.

2) Deleting browsed files: press [M] key to show the menu, then press [Up] and [Down] to choose "Delete" and press the [OK] key to show the confirmation dialog box. Select "delete" again (or "delete all") and press [OK] to confirm the operation.

3) Protecting browsed files: press [M] to show the menu, then press [Up] and [Down] to choose the protection function and press [OK] button. A dialog box will pop up in which you can choose to lock or unlock the current file or all files. Press [OK] to confirm the operation.

4) Slide show: when browsing files, press [M] key to show the

menu, then press [Up] and [Down] to select "slide show" and press [OK] key. A dialog box will pop up in which you can press [Up] and [Down] to select the slide duration. Then press [OK] key to confirm the operation. After opening a slide show set the slide duration and the photos will be displayed automatically.

Note: to delete the locked files you must unlock them first. Unlocking method is the same as the locking one.

3. Video playback:

1) Select the video file and press [OK] to play it. Press [OK] to pause the playback. When playing a video, press [Up] and [Down] to rewind and fast-forward the playback.

2) Stop the playback and press [M] button to show the options menu, where you can remove or protect the file as well as start slide show.

System settings

Turn the device on and press the **OK** button to stop recording. Then short press the **M** button once (long press to change the mode). Press the ▲ / ▼ buttons to select one of the setting options and press the **OK** to open that option.

Menu Options	Selection Options	Option Description
Set Date/Time	Adjust fields: Day/Month/Year and Hour/Minute/Second	Use this option to set the date and time of the device. Should the device is not used for a long time and the battery runs completely flat, then the date/time needs to be set again.
Auto Power off	OFF / 1 minute / 1 minutes / 3 minutes	Use it to adjust the time to automatically power off
Language	English / French / Spanish / Portuguese / German / Italian / Polish / Czech / Slovak / Russian / Romanian / Hungarian / Estonian	Choose a menu language.
TV Mode	Select [NTSC/PAL]	For older television sets or monitors which cannot auto select the television display system or colour information, select "PAL"
Light Frequency	Select [50HZ/60HZ]	For older television sets or monitors which cannot auto select the refresh rate frequency, select 50Hz
Screen	Select [Off/3 Mins/5	Use it to adjust an

Saver	Mins/10 Mins	automatic screen saver activation time.
Image Rotation	Select [Off / On]	Use this feature to flip the screen 180° depending on your mounting requirements
Format	Format SD Card [OK/Cancel]	Select "OK" to format the Micro SD card. Warning: formatting the card will erase all the data stored on it.
Default Settings	Select [OK/Cancel]	Select OK to return the device settings back to the original factory settings.
Firmware Version		View the current car DVR software version.

Other Optional Functions

HDMI Output:

Use a special HD output cable to connect the car DVR to the display with HDMI input interface.

The two connection ways above allow you to display the images and videos (also with sound) captured by your car DVR.

Note: This machine support dual-channel output. Please use tri-colour AV output cable. The HDMI display could be used only after 1080P option selection.

GPS Tracking Function:

1. Make sure that the machine you bought has a GPS vehicle

trajectory function and a GPS module receiver.

2. Insert the GPS receiver connection cables in the "GPS receiver" interface of your car DVR. The GPS screen instructions logo will start flashing. After the success of the GPS positioning, the indicator icon will stop flashing. When using the video, it can produce a suffix '.map' in the file name. .

3. Dedicated GPS trajectory video player software is needed to check the recorded information. To download this software you can visit our company's official website.

4. To check the GPS movement track:

(1) Visit our website and download the dedicated GPS trajectory player software to the computer.

2. When the download is completed, loose the package after opening the file folder and double-click the EXE setup file to install the software on the computer.

3. Double-click to open the application. You can use it to play the video and see Google maps with displayed routes (pictured).

1	Minimize and close	Use it to minimize / close the player
2	The map mode	Choose the Google map or the satellite map
3	Import file	Click to find a video file

4	The volume button	Use it to adjust the volume
5	Play button	All the control buttons for video playing
6	The camera button	Use it to take the current images
7	Full screen button	Click it to show the current picture in full screen mode
8	Coordinate display	Use it to display the current latitude and longitude of the track

TROUBLE SHOOTING / Q & A

Fault	Suggestion
The device does not turn off	If in vehicle: check if the 12V socket is not still powered (on) when the key is removed (as it is in case of some European cars). Wait 20 seconds for file finalization/closure. Disconnect the power lead of the device. Press "ok" to stop recording, then press [Power] to turn it off.
Can't playback the .MOV video files	Upgrade your windows media player version or use an alternate media player such as VLC or QuickTime media player.
My video / pictures of an incident are NOT there	Check the capacity of your SD card. The files may have been overwritten in the record cycle process.
The device has frozen / stopped working	Check the speed of your Micro SD card. We recommend class 6 for faster transfer rates, especially if the record file size is bigger Press the "reset" button with a paper clip to reset the settings back to default. If the ambient temperature is excessive, you may

	need to wait a few minutes.
The date / time is incorrect	Reset the date/time in the settings menu. If the battery runs completely flat, then the date/time needs to be reset.
The suction cup keeps coming off	Ensure the windscreen and surface area of the suction cup is clean. In wet or very hot weather, the suction cup mount may need to be reapplied. Do not apply the suction mount on the portion of a windscreen which is not glass (eg; some vehicles may have a coating)
Can't see the device in my computer	Check the USB cable connection to the device and USB port. Try another USB port, possibly directly to the PC/notebook (rather than through a USB hub).
No video displayed on TV	- Check the cable connections and whether the playback mode is selected on the Camera - Check the AV input selection on the TV
The captured image is not stored	Your Micro SD card might be full or the file may not have been saved before the unit was turned off. Make sure to stop recording before shutting the device down.
None of the buttons work	Press the factory reset button.
I cannot turn my device on	Try charging the battery for 10 minutes and try again. The battery may be completely exhausted.
My screen keeps turning off	Try either charging the battery or adjusting the screen saver settings.
I cannot take any photos	Your Micro SD might be full. Try removing some files.
Recording seems to stop by itself	Make sure you are using the right class SD

	card as noted in this user manual.
I get an error message when I try to play back files	You might have some corrupt sectors on your SD card. Try re-formatting it and then try to play the file again.
The video images are hazy	Make sure the lens is clean and free from debris.
There are horizontal stripes interference on the image	Set the frequency setting according to the local power supply– 50Hz

WARNING

MEMORY CARD

Please note that not all memory cards are compatible with your device. We recommend a memory card above a Class 6 Samsung, Maxell.

Overmax Player

Minimum System :

CPU: Intel Core 2 Duo 2.4GHz

RAM: 1 GB of free RAM

Monitor: Resolution 1280*720(or above) OS: Windows 7
(32bit/64bit)

The Car DV mainscreen:













A. Menu




File	Open		
	Setting	Unit	KM/H
			M/H
		Language	English
		簡中	
	繁中		
Exit			

View	Map	
Help	About	

B. Video Player

The displays the current playback image of the screen.

Item		Description
Video Player	 Play	Click play icon to play the video
	 Pause	Click pause icon to pause the vide.
	 Stop	Click stop icon to stop playing the
	 Faster	Click forward icon to make video
	 Setting	Show setting window.
	 Slower	Click backward icon to make video
	 Previous	click previous icon to play previous video.
	 Next	Click next icon to play next video
		Sound on/off
		Open screen capture images folder

	It is used to open file(s) or folder
	Press that to load file's GPS
	Capture the current frame

C. Lon/Lat

Show longitude and latitude

D. Speedometer

Show speed: Maximum, Average

E. Playlist

This player can open 1 file or multiples files or folders. After open, it will show in the file list.

Play list	All Files	Show all files in the default folder.
	Protected Files	Show locked files only.
	+ Add	Add file(s) to the playlist
	X Remove	Remove file(s) from play list.

F. Mini logger

Show MOV file of GPS logger information.

G. Google Map (or others)

Since each AVI file will embed with GPS information.

CamRoad-6.1

NÁVOD K OBSLUZE

Česky

PŘEDSTAVENÍ A POPIS



Název	Funkce
1. [rozhraní USB]	rozhraní nabíječky - připojení pro micro USB kabel.
2. [rozhraní GPS]	Po připojení k modulu GPS bude možno zobrazit a zaznamenat vaši aktuální pozici.
3. [ON/OFF]	Stiskem ON kameru zapnete; stiskem OFF ji vypnete.
4. [Reset]	Používá se k restartu systému v případě, že systém spadne nebo přestane reagovat.
5. [MIC]	Pomocí mikrofonu lze nahrávat zvuky
6. [Displej]	2.7" TFT LCD s vysokým rozlišením

7. [Kontrolka]	Při nabíjení svítí červeně; Modře pokud je zařízení zapnuto. Při nahrávání bliká modře a červeně.
8. [Objektiv]	Pomocí objektivu pořizujete fotografie a videa.
9. [Reproduktor]	Přehrává zvuky.
10. [Světlo]	Zajišťuje osvětlení v prostředí s jeho nedostatkem.
11. [OK]	Tlačítko Záznam/ Zastavit záznam/ Fotografovat/ OK.
12. [HDMI]	HD připojení k TV pomocí HDMI portu Vyžadován kabel mini HDMI
13. [M]	Krátkým stiskem zobrazíte menu; Dlouhým stiskem (3 sekundy) jej použijete jako tlačítko režimu. V režimu záznamu krátkým stiskem uzamknete soubor; dlouhým stiskem (3 sekundy) zapnete nebo vypnete mikrofon.
14. [NAHORU]	Pohyb v menu směrem nahoru nebo zvětšení digitálního přiblížení.
15. [Slot TF]	Podporovány TF karty s kapacitou až 32GB.
16. [DOLŮ]	Pohyb v menu směrem dolů nebo zmenšení digitálního přiblížení.

FUNKCE A OVLÁDÁNÍ

Nastavení

Do automobilového DVR vložte TF kartu CLASS4 nebo vyšší a připevněte jej ke zpětnému zrcátku. Následně připojte zástrčku k autonabíječce. Camcorder jej nyní připraven k použití.

Zapnutí automobilového DVR

Pro zapnutí stiskněte a podržte tlačítko [ON/OFF], nebo jej zapněte připojením k autonabíječce .

Poznámka: Po nastartování motoru dojde k náhlému zvýšení proudu. Ačkoli zařízení umožňuje automatické zapnutí (při zapnutém zapalování), nemůžeme zaručit, že zvýšení proudu DVR nepoškodí. Důrazně doporučujeme nejdříve nastartovat, POTÉ připojit autonabíječku a zapnout zařízení ručně.

Nabíjení baterie a připojení USB

1. Během nabíjení svítí červená kontrolka.
2. K připojení k počítači použijte USB kabel, stiskem [Nahoru] a [Dolů] zvolte "Úložiště" nebo "PC kamera" a potvrďte stiskem [OK]. Poté lze DVR používat jako "Vyjímatelný disk" nebo jako "Webovou kameru".

Režim přepínání

Automobilové DVR má tři provozní režimy: video, foto a přehrávání. Výchozím režimem je záznam videa (po zapnutí

zařzení). Přepnutí mezi režimy provedete krátkým stiskem tlačítka [M].

Záznam videí

1. Pro záznam stiskněte [OK]. Stiskem [Nahoru] a [Dolů] změníte digitální zoom. Opětovným stiskem [OK] záznam ukončíte.

2. Menu nastavení videa: v pohotovostním režimu stiskněte tlačítko [M], následně pomocí tlačítek [Nahoru] a [Dolů] zvolte požadovanou funkci a stiskem [OK] potvrdíte a uložíte.

Zde můžete nastavit následující vlastnosti videa:

Rozlišení: volitelné: 1080HFD / 720P / WVGA / VGA.

Smyčkové nahrávání: K dispozici 2 minuty / 3 minut / 5 minut

Volbou OFF vypnete funkci smyčkového nahrávání.

WDR: Automaticky zapnuto, není třeba nastavovat.

Kompensace expozice: +2.0, +5/3, +4/3, +1.0, +2/3, +1/3, +0.0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2.0.

Detekce pohybu: v tomto režimu je nutné připojení DVR k autonabíječce. V tomto režimu začne zařzení automaticky nahrávat pokud se vyskytne pohybující objekt. K zastavení nahrávání dojde automaticky poté, co po uplynutí 10s nedojde k žádnému pohybu.

Video Audio: zapnuto - nahrávání audia a videa zároveň;

vypnuto - je nahráváno pouze video (bez zvuku). Dlouhým stiskem [M] během nahrávání audio video režim přepnete.

Datumovka: Volbou ON nebo OFF ji zapnete nebo vypnete.

G-Senzor: Výběr mezi Vysoké / Střední / Nízké. V případě nehody zařízení spustí funkci detekce srážky. Video soubor pořízený při nehodě bude automaticky uzamčen (nelze jej vymazat nebo přepsat). V režimu Nízké je tato funkce neaktivní.

Fotografování

1. V režimu video stiskem [M] přepnete zařízení do režimu foto. Fotografujete stiskem [REC]. Stiskem [Nahoru] a [Dolů] změníte digitální zoom.

2. Menu nastavení fotografií: V režimu foto stiskněte [M], pak pomocí [Nahoru] & [Dolů] proveďte výběr a stiskem [REC] jej potvrďte a uložte. Zde můžete nastavit následující vlastnosti fotografie:

Režimy fotografování: jeden snímek (výchozí) / samospoušť 2 sekundy /5 sekund/ 10 sekund.

Rozlišení: 12M / 10M / 8M / 5M / 3M / 2M HD / VGA / 1.3M .

Kvalita obrazu: Dobrá /Standardní/ Úsporná.

Ostrost: Silná/ Standardní/ Měkká

Vyvážení bílé: automatické / den/ zataženo/ žárovka s wolframovým vláknem a zářivka

Barva: Normální / Černobílé / Sépiová

ISO: automaticky / 100 / 200 / 400.

Kompence expozice: +2.0、 +5/3、 +4/3、 +1.0、 +2/3、 +1/3、
+0.0、 -1/3、 -2/3、 -1.0、 -4/3、 -5/3、 -2.0.

Stabilizace obrazu: zapnuto nebo vypnuto.

Datumovka: tři možnosti: zobrazit datum / zobrazit datum a čas
/ vyp.

Režim přehrávání:

1. V režimu nahrávání: Pro režim přehrávání stiskněte dvakrát [M] .
Pro prohlížení souborů tiskněte [Nahoru] a [Dolů]

2. Prohlížení obrázků:

1) Pro prohlížení souborů tiskněte [Nahoru] a [Dolů]

2) Mazání prohlížených souborů: stiskem [M] vyvolejte menu,
následně stiskem [Nahoru] a [Dolů] zvolte "Vymazat" a stiskněte [OK]
pro vyvolání potvrzovacího okna. Vyberte znovu "smazat" (nebo
"smazat vše") a stiskněte [OK] pro potvrzení.

3) Ochrana prohlížených souborů: stiskem [M] vyvolejte menu,
následně stiskem [Nahoru] a [Dolů] zvolte funkci ochrany a stiskněte
tlačítko [OK]. Objeví se dialogové okno, ve kterém zvolte uzamčení
nebo odemčení aktuálního souboru nebo všech souborů Klepněte na
[OK] pro potvrzení volby.

4) Prezentace: při prohlížení souborů stiskněte klávesu [M] pro

zobrazení menu, následně stiskem [Nahoru] a [Dolů] zvolte "prezentace" a stiskněte znovu klávesu [OK]. Zobrazí se dialogové okno, ve kterém stiskem [Nahoru] a [Dolů] zvolte délku trvání posunu. Následně potvrďte klávesou OK. Po spuštění prezentace nastavte délku trvání posunu a fotografie se zobrazí automaticky

Poznámka: pro smazání uzamčených soubor je musíte nejdříve odemknout. Způsob odemčení je stejný jako uzamčení.

3. Přehrávání videa:

1) Zvolte video soubor a stiskem [OK] jej přehrajte. Klepněte na [OK] pro pozastavení přehrávání. Během přehrávání videa jej můžete stiskem [Nahoru] a [Dolů] přetáčet dopředu a dozadu.

2) Zastavte přehrávání a stiskem tlačítka [M] vyvolejte menu voleb, zde lze soubor odstranit nebo ochránit, nebo jej spustit jako prezentaci.

Nastavení systému

Zařízení zapněte a stiskem tlačítka **OK** zastavte nahrávání.

Následně stiskněte tlačítko **M** (dlouhým stiskem změňte režim).

Stiskem tlačítek **▲** / **▼** zvolte jednu z voleb nastavení a stiskem

OK volbu aktivujte

Menu nabídky	Volba nabídky	Popis nabídky
--------------	---------------	---------------

Nastavení data/času	Nastavení polí: Den/Měsíc/Rok a Hodina/Minuta/Se- kunda	Použijte tuto volbu pro nastavení data a času zařízení. Pokud není zařízení po dlouhou dobu používáno a baterie je zcela vybitá, je nutné datum a čas nastavit znovu.
Automatické vypnutí	OFF / 1 minuta / 1 minuta / 3 minuty	Použijte pro nastavení času automatického vypnutí
Jazyk	Angličtina / Francouzština / Španělština / Portugalština / Němčina / Italština / Polština / Čeština / Slovenština / Ruština / Rumunština / Maďarština / Estonština	Zvolte jazyk menu.
TV režim	Zvolte [NTSC/PAL]	U starších televizorů nebo monitorů, které nemají systém automatické volby zobrazování nebo informaci o barvách, zvolte "PAL"
Jas Frekvence	Zvolte [50HZ/60HZ]	U starších televizorů nebo monitorů, které nemají systém automatické volby obnovovací frekvence, zvolte 50Hz.
Spořič obrazovky	Vyberte [Off/3 Min/5 Min/10 Min	Použijte pro nastavení doby automatické aktivace spořiče

		obrazovky.
Obrázek Rotace	Stabilizace [Off / On]	Tuto funkci použijte pro možnost otočení obrazovky o 180° v závislosti na vašich požadavcích připevnění
Formát	Formátovat SD kartu [OK/Zrušit]	Vyberte "OK" pro formátování Micro SD karty. Upozornění: formátování karty vymaže všechna data na ní umístěná.
Výchozí nastavení	Zvolte [OK/Zrušit]	Zvolte OK pro obnovení továrního nastavení zařízení.
Verze Firmware		Zobrazení aktuální verze softwaru automobilového DVR.

Jiná nastavení

AV-OUT (Volitelně):

Připojte AV kabel: vložte jeden konec do rozhraní AV-OUT tohoto automobilového DVR a druhý konec připojte do rozhraní AV-IN dalšího zařízení.

HDMI výstup:

Pro propojení automobilového DVR k displeji s HDMI rozhraním použijte speciální HD kabel.

Dva způsoby zapojení uvedené výše dovolují zobrazit obrázky a videa (takké se zvukem) pořízené vaším automobilovým DVR.

Poznámka: Zařízení podporuje dvoukanálový výstup. Prosíme, použijte tříbarevný výstupní AV kabel. HDMI displej je použitelný po

volbě 1080P.

Funkce GPS sledování:

1. Ujistěte se, že je zařízení opatřeno GPS sledováním a GPS přijímačem.

2. Připojte kabely GPS přijímače do rozhraní automobilového DVR. Zobrazí se logo GPS s instrukcemi. Po úspěšném určení GPS polohy přestane indikátor blikat. Při použití videa se v názvu souboru objeví přípona .map .

3. Pro kontrolu zaznamenaných informací je vyžadován dedikovaný software video přehrávače GPS trajektorie. Tento software naleznete na oficiálních stránkách naší společnosti.

4. Pro GPS ověření trasy pohybu:

(1) Navštivte naši internetovou stránku a stáhněte do počítače dedikovaný software přehrávače GPS trajektorie.

2. Po stažení rozbalte zabalený soubor a dvojklikem na soubor EXE software nainstalujte.

3. Dvojklikem aplikaci otevřete. Je použitelný pro přehrávání videa a zobrazení Google maps s vyznačenými trasami (obrázky)

1	Minimalizace a zavření	Použijte pro minimalizaci / zavření přehrávače
2	Režim mapy	Zvolte Google map nebo satelitní mapy
3	Import souboru	Klikněte pro nalezení video souboru
4	Tlačítko hlasitosti	Slouží k nastavení hlasitosti

5	Tlačítko přehrávání	Sdružuje ovládací tlačítka pro přehrávání videa
6	Tlačítko fotoaparátu	Slouží k fotografování
7	Tlačítko celé obrazovky	Kliknutím zobrazíte aktuální obrázek v režimu celé obrazovky
8	Zobrazení souřadnic	Zobrazuje aktuální zeměpisnou šířku a délku trasy

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Závada	Příčina
Zařízení nelze vypnout	Pokud je zařízení v automobilu: zkontrolujte napájení 12V zásuvky v případě, že se klíček nenachází v zapalování (pokud se jedná o evropské vozy) Vyčkejte 20 sekund než je dokončena finalizace/zakončení souboru. Odpojte napájení zařízení. Stiskem "OK" zastavte záznam, následně stiskněte [Napájení] pro vypnutí.
Nelze přehrát video soubory MOV	Aktualizujte váš windows medial player nebo použijte alternativní přehrávač médií, např. VLC nebo přehrávač QuickTime.
Má videa / obrázky z nehody se zde NENACHÁZEJÍ	Zkontrolujte kapacitu SD karty. Mohlo dojít k přepsání souborů v procesu záznamu ve smyčce
Zařízení zamrzlo nebo přestalo pracovat	Zkontrolujte rychlost SD karty. Doporučujeme přenosovou rychlost Class 6 nebo rychlejší, speciálně pokud je velikost zaznamenávaného souboru větší. Stiskem tlačítka "reset" pomocí papírové

	<p>sponky resetujete na výchozí nastavení. Je-li teplota okolí příliš vysoká, budete muset několik minut vyčkat.</p>
Datum / čas je nesprávný	<p>Datum/čas resetujte v menu nastavení. V případě, že je baterie zcela vybitá, je nutné datum a čas resetovat.</p>
Přísavka nedrží	<p>Ujistěte se, že je čelní sklo a povrch přísavky čisté. Ve vlhkém nebo velmi teplém počasí může být nutné přísavku přichytit znovu. Neumísťujte přísavku na ty části čelního skla, které není sklo (např. některá vozidla mají opláštění)</p>
Zařízení nevidím na svém počítači	<p>Zkontrolujte připojení USB kabelu k zařízení a USB portu. Zkuste jiný USB port, pokud možno připojte přímo k PC/notebooku (než pomocí USB rozbočovače)</p>
Na TV se nezobrazuje žádné video	<ul style="list-style-type: none"> - Zkontrolujte připojení kabelu a zda je na kameře zvolen režim přehrávání - Zkontrolujte výběr AV vstupu na TV.
Fotografie se neuložila	<p>Micro SD karta může být plná nebo nedošlo k uložení fotografie před tím, než bylo zařízení vypnuto. Ujistěte se, že bylo nahrávání ukončeno před tím, než bylo zařízení vypnuto.</p>
Nefunguje žádné tlačítko	<p>Stiskněte tlačítko reset.</p>
Zařízení nelze zapnout	<p>Baterii nabíjejte 10 minut a zkuste je zapnout znovu. Baterie může být kompletně vyčerpána.</p>
Obrazovka zůstává vypnutá	<p>Zkuste buď nabít baterii, nebo nastavit spořič obrazovky.</p>
Nemohu fotografovat	<p>Micro SD karta může být plná. Zkuste smazat některé soubory.</p>
Nahrávání se	<p>Ujistěte se, že používáte SD kartu správně</p>

samo zastavilo	třídy, jaká je uvedena v návodu k obsluze
Při přehrávání souborů se objevuje chybové hlášení	Na SD kartě se mohou vyskytovat vadné sektory. Zkuste ji přeformátovat a pak soubor přehrát znovu.
Video obraz je nejasný	Ujistěte se, že je čočka čistá a bez nečistot.
Na obraze se objevuje horizontální rušení	Nastavte frekvenci odpovídající místnímu napájení - 50Hz.

VAROVÁNÍ

MEMORY CARD

Vezměte prosím na vědomí, že ne všechny paměťové karty jsou kompatibilní s vaším přístrojem. Doporučujeme paměťové karty nad Class 6 Samsung, Maxell.

Overmax Player

Minimální systémové požadavky:

CPU: Intel Core 2 Duo 2.4GHz

RAM: 1 GB volné RAM

Monitor: Rozlišení 1280*720 (a vyšší) OS: Windows 7 (32bit/64bit)

Hlavní obrazovka automobilového DV:
















A. Menu

Soubor	Otevřít		
	Nastavit	Jednotka	KM/H
			M/H
		Jazyk	Angličtina
		簡中	
		繁中	
	Zavřít		
Zobrazit	Mapa		
Nápověda	O programu		

B. Video přehrávač

Zobrazí aktuálně přehrávaný obraz na obrazovce.

	Položkaa	Popis
Video přehrávač	 Přehrát	Pro přehrání videa klikněte na ikonu přehrávání.
	 Pozastavit	Pro pozastavení videa klikněte na ikonu pozastavení.
	 Zastavit	Pro zastavení videa klikněte na ikonu zastavení přehrávání.
	 Rychleji	Klikněte na ikonu dopředu pro rychlejší přehrávání videa.
	 Nastavení	Zobrazí okno nastavení.
	 Pomaleji	Klikněte na ikonu zpět pro pomalejší přehrávání videa.
	 Předchozí	Pro přehrání předešlého videa klikněte na ikonu předchozí.
	 Další	Pro přehrání dalšího videa klikněte na ikonu další.
		Zvuk zapnout/vypnout
		Otevření adresáře se snímky obrazovky.
	Je určen k otevření souboru/souborů nebo adresáře.	

	Stiskem tohoto načtete GPS informace o souboru.
	Zachycení aktuálního snímku.

C. Dél/Šíř

Zobrazí délku a šířku

D. Rychloměr

Zobrazí rychlost: Maximální; Průměr

E. Playlist

Přehrávač může otevřít 1 soubor nebo vícero souborů či adresářů. Po otevření se zobrazí v seznamu souborů.

Přehrát seznam	Všechny soubory	Zobrazí všechny soubory ve výchozím adresáři.
	Chráněné soubory	Zobrazí pouze chráněné soubory.
	+ Přidat	Přidá soubor nebo soubory do playlistu.
	X Odstranit	Odstraní soubor či soubory z playlistu.

F. Mini zapisovač

Zobrazí informace AVI souborů GPS zapisovače.

G. Google Map (nebo jiné)

Každému AVI souboru se přiřadí GPS informace.

CamRoad-6.1

NÁVOD NA OBSLUHU

Slovenský

PREDSTAVENIE A POPIS



Názov	Funkcia
1. [rozhranie USB]	rozhranie nabíjačky - pripojenie pre micro USB kábel.
2. [rozhranie GPS]	Po pripojení k modulu GPS bude možno zobrazit' a zaznamenať vašu aktuálnu pozíciu.
3. [ON/OFF]	Stlačením ON kameru zapnete; stlačením OFF ju vypnete.
4. [Reset]	Používa sa na reštart systému v prípade, že systém spadne alebo prestane reagovať.
5. [MIC]	Pomocou mikrofónu možno nahrávať zvuky.
6. [Displej]	2.7" TFT LCD s vysokým rozlíšením.
7. [Kontrolka]	Pri nabíjaní svieti na červeno; na modro, pokiaľ je zariadenie zapnuté. Pri nahrávaní bliká na

	modro a na červeno.
8. [Objektív]	Pomocou objektívu robíte fotografie a videá.
9. [Reproduktor]	Sprostredkováva zvuky.
10. [Svetlo]	Zaisťuje osvetlenie v prostredí s jeho nedostatkom.
11. [OK]	Tlačidlo Záznam/ Zastaviť záznam/ Fotografovať/ OK.
12. [HDMI]	HD pripojenie k TV pomocou HDMI portu Vyžadovaný kábel mini HDMI.
13. [M]	Krátkym stlačením zobrazíte menu; Dlhým stlačením (3 sekundy) ho použijete ako tlačidlo režimu. V režime záznamu krátkym stlačením uzamknite súbor; dlhým stlačením (3 sekundy) zapnete alebo vypnete mikrofón.
14. [NAHOR]	Pohyb v menu smerom nahor alebo zväčšenie digitálneho priblíženia.
15. [Slot TF]	Podporované TF karty s kapacitou až 32GB.
16. [NADOL]	Pohyb v menu smerom nadol alebo zmenšenie digitálneho priblíženia.

FUNKCIE A OVLÁDANIE

Nastavenia

Do automobilového DVR vložte TF kartu CLASS4 alebo vyššiu a pripevnite ju k spätnému zrkadlu. Následne pripojte zástrčku k autonabíjačke. Camcorder je teraz pripravený na použitie.

Zapnutie automobilového DVR

Na zapnutie stlačte a podržte tlačidlo [ON/OFF] , alebo ho zapnite pripojením k autonabíjačke

Poznámka: Po naštartovaní motora dôjde k náhlemu zvýšeniu prúdu. Hoci zariadenie umožňuje automatické zapnutie (pri zapnutom zapalovaní), nemôžeme zaručiť, že zvýšenie prúdu DVR nepoškodí. Dôrazne odporúčame najskôr naštartovať, POTOM pripojiť autonabíjačku a zapnúť zariadenie ručne.

Nabíjanie batérie a pripojenie USB

1. Počas nabíjania svieti červená kontrolka.
2. Na pripojenie k počítaču použite USB kábel, stlačením [Nahor] & [Nadol] zvolíte "Úložisko" alebo "PC kamera" a potvrdíte stlačením [OK] . Po tom možno DVR používať ako "Vymeniteľný disk" alebo ako "Webovú kameru".

Režim prepínania

Automobilové DVR má tri prevádzkové režimy: video, foto a prehrávanie. Východiskovým režimom je záznam videa (po zapnutí zariadenia). Prepnutie medzi režimami urobíte krátkym stlačením tlačidla [M].

Záznam videí

1. Pre záznam stlačte [OK]. Stlačením [Nahor] a [Nadol] zmeníte digitálny zoom. Opätovným stlačením [OK] záznam ukončíte.

2. Menu nastavení videa : v pohotovostnom režime stlačte tlačidlo [M], následne pomocou tlačidiel [Nahor] a [Nadol] zvolíte požadovanú funkciu a stlačením [OK] potvrdíte a uložíte.

Tu môžete nastaviť nasledujúce vlastnosti videa:

Rozlíšenie: voliteľné: 1080HFD / 720P / WVGA / VGA.

Slučkové nahrávanie: K dispozícii 2 minúty / 3 minút / 5 minút

Voľbou OFF vypnete funkciu slučkového nahrávania.

WDR: Automaticky zapnuté, nie je potrebné nastavovať.

Kompenzácia expozície: +2.0, +5/3, +4/3, +1.0, +2/3, +1/3, +0.0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2.0.

Detekcia pohybu: v tomto režime je nutné pripojenie DVR k autonabíjačke. V tomto režime začne zariadenie automaticky nahrávať pokiaľ sa vyskytne pohybujúci objekt. K zastaveniu nahrávania dôjde automaticky po tom, čo po uplynutí 10s nedôjde k žiadnemu pohybu.

Video Audio: zapnuté - nahrávanie audia a videa zároveň; vypnuté - je nahrávané iba video (bez zvuku). Dlhým stlačením [M] počas nahrávania audio video režim prepnete.

Dátumovka: Voľbou ON alebo OFF ju zapnete alebo vypnete.

G-Senzor: Výber medzi Vysoké / Stredné / Nízke. V prípade nehody zariadenie spustí Video súbor spravený pri nehode bude automaticky uzamknutý (nemožno ho vymazať alebo prepísať). V režime Nízke je táto funkcia neaktívna.

Fotografovanie

1. V režime video stlačením [M] prepnete zariadenie do režimu foto. Fotografujete stlačením [REC] . Stlačením [Nahor] a [Nadol] zmeníte digitálny zoom.

2. Menu nastavení fotografií: V režime foto stlačte [M], potom pomocou [Nahor] a [Nadol] uskutočnite výber a stlačením [REC] ho potvrdte a uložte. Tu môžete nastaviť nasledujúce vlastnosti fotografie:

Režimy fotografovania: jedna snímka (východisková) / samospúšť
2 sekundy / 5 sekúnd / 10 sekúnd.

Rozlíšenie: 12M / 10M / 8M / 5M / 3M / 2M HD / VGA / 1.3M .

Kvalita obrazu: Dobrá /Štandardná/ Úsporná.

Ostrosť: Silná/ Štandardná/ Mäkká

Vyváženie bielej: automatické / deň/ zatahnuté/ žiarovka s wolframovým vláknom a žiarivka.

Farba: Normálna / Čiernobiela / Sépiová

ISO: automaticky / 100 / 200 / 400.

Kompenzácia expozície: +2.0、 +5/3、 +4/3、 +1.0、 +2/3、 +1/3、

+0.0、-1/3、-2/3、-1.0、-4/3、-5/3、-2.0.

Stabilizácia obrazu: zapnutá alebo vypnutá.

Dátumovka: tri možnosti: zobrazíť dátum / zobrazíť dátum a čas / vyp.

Režim prehrávania:

1. V režime nahrávania: Pre režim prehrávania stlačte dvakrát [M] . Na prezeranie súborov stlačte [Nahor] a [Nadol]

2. Prezeranie obrázkov:

1) Na prezeranie súborov stlačte [Nahor] a [Nadol]

2) Mazanie prezeraných súborov: stlačením [M] vyvolajte menu, následne stlačením [Nahor] a [Nadol] zvolte "Vymazať" a stlačte [OK] pre vyvolanie potvrdzovacieho okna. Vyberte znovu "zmazať" (alebo "zmazať všetko") a stlačte [OK] na potvrdenie.

3) Ochrana prezeraných súborov: stlačte [M] vyvolajte menu, následne stlačením [Nahor] a [Nadol] zvolte funkciu ochrany a stlačte tlačidlo [OK]. Objaví sa dialógové okno, v ktorom zvolte uzamknutie alebo odomknutie aktuálneho súboru alebo všetkých súborov Klepnite na [OK] na potvrdenie voľby.

4) Prezentácia: pri prezeraní súborov stlačte klávesu [M] na zobrazenie menu, následne stlačením [Nahor] a [Nadol] zvolte "prezentácia" a stlačte znovu kláves [OK] . Zobrazí sa dialógové okno, v ktorom stlačením [Nahor] a [Nadol] zvolte dĺžku trvania

posunu. Následne potvrdte klávesom OK. Po spustení prezentácie nastavte dĺžku trvania posunu a fotografie sa zobrazia automaticky

Poznámka: na zmazanie uzamknutých súborov ich musíte najskôr odomknúť. Spôsob odomknutia je rovnaký ako uzamknutia.

3. Prehrávanie videa:

1) Zvoľte videosúbor a stlačením [OK] ho prehráte. Klepnite na [OK] na pozastavenie prehrávanie. Počas prehrávania videa ho môžete stlačením [Nahor] a [Nadol] pretáčať dopredu a dozadu.

2) Zastavte prehrávanie a stlačením tlačidla [M] vyvolajte menu volieb, tu možno súbor odstrániť alebo ochrániť, alebo ho spustiť ako prezentáciu.

Nastavenia systému

Zariadenie zapnite a stlačením tlačidla **OK** zastavte nahrávanie. Následne stlačte tlačidlo **M** (dlhým stlačením zmeníte režim).

Stlačením tlačidiel ▲ / ▼ zvolte jednu z volieb nastavení a stlačením **OK** voľbu aktivujte

Menu ponuky	Voľba ponuky	Popis ponuky
Nastavenie dátumu/času	Nastavenie polí: Deň/Mesiac/Rok a Hodina/Minúta/ Sekunda	Použite túto voľbu na nastavenie dátumu a času zariadenia. Pokiaľ nie je zariadenie po dlhú dobu používané a batéria je úplne vybitá, je nutné dátum a čas nastaviť znovu.
Automatické vypnutie	OFF / 1 minúta / 1 minúta / 3 minúty	Použite na nastavenie času automatického vypnutia
Jazyk	Angličtina / Francúzština / Španielčina / Portugalčina / Nemčina / Taliančina / Poľština / Čeština / Slovenčina / Ruština / Rumunčina / Maďarčina / Estónčina	Zvoľte jazyk menu.
TV režim	Zvoľte [NTSC/PAL]	Pri starších televízoroch alebo monitoroch, ktoré nemajú systém automatickej voľby zobrazovania alebo informácie o farbách, zvoľte "PAL"
Jas	Zvoľte [50HZ/60HZ]	Pri starších televízoroch alebo monitoroch, ktoré nemajú

Frekvencia		system automatickej voľby obnovovacej frekvencie, zvolte 50Hz.
Šetrič obrazovky	Vyberte [Off/3 Min/5 Min/10 Min	Použite na nastavenie doby automatickej aktivácie šetrič obrazovky.
Obrázok Rotácia	Stabilizácia [Off / On]	Túto funkciu použite pre možnosť otočenia obrazovky o 180° v závislosti na vašich požiadavkách pripevnenia
Formát	Formátovať SD kartu [OK/Zrušiť]	Vyberte "OK" pre formátovanie Micro SD karty. Upozornenie: formátovanie karty vymaže všetky dáta na nej umiestnené.
Východiskové nastavenia	Zvoľte [OK/Zrušiť]	Zvoľte OK na obnovenie továrenského nastavenia zariadenia.
Verzia Firmware		Zobrazenie aktuálnej verzie softwaru automobilového DVR.

Iné nastavenia

HDMI výstup:

Na prepojenie automobilového DVR k displeji s HDMI rozhraním použite špeciálny HD kábel.

Dva spôsoby zapojenia uvedené vyššie dovoľujú zobrazit' obrázky a videa (tiež so zvukom) spravené vašim automobilovým DVR.

Poznámka: Zariadenie podporuje dvojkanálový výstup. Prosíme, použite trojfarebný výstupný AV kábel. HDMI displej je použiteľný po voľbe 1080P.

Funkcia GPS sledovania:

1. Uistite sa, že je zariadenie vybavené GPS sledovaním a GPS prijímačom.

2. Pripojte káble GPS prijímača do rozhrania automobilového DVR. Zobrazí sa logo GPS s inštrukciami. Po úspešnom určení GPS polohy prestane indikátor blikať. Pri použití videa sa v názve súboru objaví prípona .map .

3. Na kontrolu zaznamenaných informácií je vyžadovaný dedikovaný software videoprehrávača GPS trajektórie. Tento software nájdete na oficiálnych stránkach našej spoločnosti.

4. Na GPS overenie trasy pohybu:

(1) Navštívte našu internetovú stránku a stiahnite do počítača dedikovaný software prehrávača GPS trajektórie.

2. Po stiahnutí rozbaľte zabalený súbor a dvojklikom na súbor EXE software nainštalujte.

3. Dvojklikom aplikáciu otvorte. Je použiteľná na prehrávanie videa a zobrazení Google maps s vyznačenými trasami (obrázky)

1	Minimalizácia a zatvorenie	Použite na minimalizáciu / zatvorenie prehrávača
---	----------------------------	--

2	Režim mapy	Zvoľte Google map alebo satelitné mapy
3	Import súboru	Kliknite pre nájdenie videosúboru
4	Tlačidlo hlasitosti	Slúži na nastavenie hlasitosti
5	Tlačidlo prehrávania	Združuje ovládacie tlačidlá pre prehrávanie videa
6	Tlačidlo fotoaparátu	Slúži na fotografovanie
7	Tlačidlo celej obrazovky	Kliknutím zobrazíte aktuálny obrázok v režime celej obrazovky
8	Zobrazenie súradníc	Zobrazuje aktuálnu zemepisnú šírku a dĺžku trasy

RIEŠENIA PROBLÉMOV

Závada	Príčina
Zariadenie nemožno vypnúť	<p>Pokiaľ je zariadenie v automobile: skontrolujte napájanie 12V zásuvky v prípade, že sa kľúčik nenachádza v zapalovaní (pokiaľ sa jedná o európske vozidlá)</p> <p>Vyčkajte 20 sekúnd než je dokončená finalizácia/zakončenie súboru. Odpojte napájanie zariadenia. Stlačením "OK" zastavte záznam, následne stlačte [Napájanie] na vypnutie.</p>
Nemožno prehrať video súbory MOV	Aktualizujte váš windows media player alebo použite alternatívny prehrávač médií, napr. VLC alebo prehrávač QuickTime.
Moje videá / obrázky z nehody sa tu NENACHÁDZAJÚ	Skontrolujte kapacitu SD karty. Mohlo dôjsť k prepísaniu súborov v procese záznamu v slučke
Zariadenie	Skontrolujte rýchlosť SD karty. Odporúčame

zamrzlo alebo prestalo pracovať	<p>prenosovú rýchlosť Class 6 alebo rýchlejšiu, špeciálne pokiaľ je veľkosť zaznamenávaného súboru väčšia.</p> <p>Stlačením tlačidla "reset" pomocou kancelárskej sponky resetujete zariadenie na východiskové nastavenia. Ak je teplota okolia príliš vysoká, budete musieť niekoľko minút vyčkať.</p>
Dátum / čas je nesprávny	Dátum/čas resetujte v menu nastavení. V prípade, že je batéria úplne vybitá, je nutné dátum a čas resetovať.
Prísavka nedrží	<p>Uistite sa, že je čelné sklo a povrch prísavky čisté.</p> <p>Vo vlhkom alebo veľmi teplom počasí môže byť nutné prísavku prichytiť znovu. Neumiestňujte prísavku na tie časti čelného skla, ktoré nie sú sklo (napr. niektoré vozidlá majú opláštenie)</p>
Zariadenie nevidím vo svojom počítači	Skontrolujte pripojenie USB kábla k zariadeniu a USB portu. Skúste iný USB port, pokiaľ možno pripojte priamo k PC/notebooku (než pomocou USB rozbočovača)
Na TV sa nezobrazuje žiadne video	<ul style="list-style-type: none"> - Skontrolujte pripojenie kábla a či je na kamere zvolený režim prehrávania - Skontrolujte výber AV vstupu na TV.
Fotografia sa neuložila	Micro SD karta môže byť plná alebo nedošlo k uloženiu fotografie pred tým, než bolo zariadenie vypnuté. Uistite sa, že bolo nahrávanie ukončené pred tým, než bolo zariadenie vypnuté.
Nefunguje žiadne tlačidlo	Stlačte tlačidlo reset.
Zariadenie nemožno zapnúť	Batériu nabíjajte 10 minút a skúste ho zapnúť znovu. Batéria môže byť kompletne vybitá.

Obrazovka zostáva vypnutá	Skúste buď nabiť batériu alebo nastaviť šetrič obrazovky.
Nemôžem fotografovať	Micro SD karta môže byť plná. Skúste zmazať niektoré súbory.
Nahrávanie sa samo zastavilo	Uistite sa, že používate SD kartu správnej triedy, aká je uvedená v návode na obsluhu
Pri prehrávaní súborov sa objavuje chybové hlásenie	Na SD karte sa môžu vyskytovať chybné sektory. Skúste ju preformátovať a potom súbor prehrať znovu.
Video obraz je nejasný	Uistite sa, že je šošovka čistá a bez nečistôt.
Na obraze sa objavuje horizontálne rušenie	Nastavte frekvenciu zodpovedajúcu miestnemu napájaniu - 50Hz.

VAROVANIE

MEMORY CARD

Vezmite prosím na vedomie, že nie všetky pamäťové karty sú kompatibilné s vaším prístrojom. Odporúčame pamäťové karty nad Class 6 Samsung, Maxell.

Overmax Player

Minimálne systémové požiadavky:

CPU: Intel Core 2 Duo 2.4GHz

RAM: 1 GB voľnej RAM

Monitor: Rozlíšenie 1280*720 (a vyššie) OS: Windows 7 (32bit/64bit)

Hlavná obrazovka automobilového DV:
















A. Menu

Súbor	Otvoriť		
	Nastaviť	Jednotka	KM/H
			M/H
		Jazyk	Angličtina
		簡中	
	繁中		
	Zatvoriť		
Zobraziť	Mapa		
Nápoveda	O programe		

B. Video prehrávač

Zobrazí aktuálne prehrávaný obraz na obrazovke.

Položkyaa		Popis
Video prehrávač	 Prehrať	Na prehranie videa kliknite na ikonu prehrávania.
	 Pozastaviť	Na pozastavenie videa kliknite na ikonu pozastavenia.
	 Zastaviť	Na zastavenie videa kliknite na ikonu zastavenia prehrávania.
	 Rýchlejšie	Kliknite na ikonu dopredu na rýchlejšie prehrávanie videa.
	 Nastavenie	Zobrazí okno nastavení.
	 Pomalšie	Kliknite na ikonu späť na pomalšie prehrávanie videa.
	 Predchádzajúce	Na prehranie predošlého videa kliknite na ikonu predchádzajúce.
	 Ďalšie	Na prehranie ďalšieho videa kliknite na ikonu ďalšie.
		Zvuk zapnúť/vypnúť

	Otvorenie adresára so snímkami obrazovky.
	Je určený na otvorenie súboru/súborov alebo adresára.
	Stlačením tohto načítate GPS informácie o súbore.
	Zachytenie aktuálnej snímky.

C. Dĺž/Šír

Zobrazí dĺžku a šírku

D. Rýchlomer

Zobrazí rýchlosť: Maximálna; Priemer

E. Playlist

Prehrávač môže otvoriť 1 súbor alebo viacero súborov či adresárov. Po otvorení sa zobrazí v zozname súborov.

Prehrať zoznam	Všetky súbory	Zobrazí všetky súbory vo východiskovom adresári.
	Chránené súbory	Zobrazí iba chránené súbory.
	+ Pridať	Pridá súbor alebo súbory do playlistu.
	X Odstrániť	Odstráni súbor či súbory z playlistu.

F. Mini zapisovač

Zobrazí informácie AVI súborov GPS zapisovača.

G. Google Map (alebo iné)

Každému AVI súboru sa priradí GPS informácia.

CamRoad-6.1

MANUAL DE UTILIZARE

Romana

ASPECTUL SI DESCRIEREA



Nume	Funcție
1. [Interfata USB]	Interfata incarcator – Conectati la cablu micro USB.
2. [Interfata GPS]	Atunci cand este conectat la un modul GPS, in timp ce primeste semnale regulate GPS prin satelit, puteti inregistra si afisa locatia curenta de conducere.
3. [ON/OFF]	Apasati ON pentru a porni camera; atunci cand camera este pornita, apasati OFF pentru a opri-o.
4. [Resetare]	Utilizati pentru a restarta sistemul atunci cand

	se blocheaza sau atunci cand dispozitivul nu raspunde.
5. [MIC]	Multumita lui puteti inregistra cu sunet.
6. [Display]	2.7" TFT High resolution LCD
7. [Indicator lampa]	Rosu atunci cand incarca; Albastru atunci cand dispozitivul este pornit. Scipiri albastre si rosii in timp ce inregistreaza.
8. [Lentile camera]	Puteti filma si fotografia
9. [Difuzor]	Sunet performant si sunet de redare.
10. [lumina]	Suplimentarea cu lumina pentru a spori luminozitatea in medii intunecate.
11. [OK]	Inregistreaza / Opreste inregistrarea / Fotografiaza/ OK Buton de confirmare
12. [HDMI]	Conexiune High Definition TV via port HDMI. Este necesar cablu Mini HDMI.
13. [M]	<p>Apasare scurta pentru a afisa Meniul; Apasare lunga (3 secunde) pentru a utiliza ca butonul Mode.</p> <p>In modul de inregistrare, apasati scurt pentru a bloca fisierul; apasare lunga (3 secunde) pentru a porni/opri MIC</p>
14. [SUS]	Mutati selectia intr-un meniu sau cresteti Digital

15. [Slot TF]	Carduri TF suportate de pana la 32GB
16. [Jos]	Mutati selectia in jos intr-un meniu sau scadeti Digital

CARACTERISTICI SI OPERATIUNI

Setari

Introduceti card CLASS4 sau un card TF de o viteza mai mare in Car DVR si montati-l cu oglinda retrovizoare sau in alte pozitii preferate. Apoi conectati la incarcatorul de masina. Acum Camcorder este gata de utilizare

Pornirea Car DVR

Apasati si tineti apasat butonul [ON/OFF] pentru a porni DVR-ul, sau conectati-l la incarcatorul de masina, astfel dispozitivul va porni automat.

Nota: In timp ce motorul porneste, curentul creste brusc. Cu toate ca dispozitivul are functia de pornire automata (atunci cand motorul porneste) nu putem garanta ca un curent puternic al unui vehicul mare nu va deteriora DVR-ul. Va recomandam cu tarie sa porniti vehiculul mai intai, APOI conectati dispozitivul la incarcatorul de masina si utilizati modul de boot manual.

Incarcarea bateriei si conexiunea USB

1. Indicatorul rosu de incarcare este aprins in timpul incarcarii.
2. Conectati cablul USB pentru a-l conecta la un calculator. Apasati

[Sus] si [Jos] pentru a selecta "Depozitare" sau "PC Camera" si apasati [OK] pentru a confirma. Apoi puteti utiliza DVR ca un "Removable Disk" sau "Webcam".

Mod comutare

Acest DVR are trei moduri de operare: video, foto si redare. Cel implicit este modul de inregistrare video (atunci cand porniti dispozitivul). Pentru a comuta intre moduri apasati scurt butonul [M].

Inregistrare video

1. Apasati [OK] pentru a inregistra. Utilizati [Sus] si [Jos] pentru a schimba zoom-ul digital. Apasati [OK] din nou pentru a opri inregistrarea.

2. Meniul de setari Video: in modul de repaus, apasati butonul [M] apoi utilizati [Sus] si [Jos] in meniu pentru a selecta o caracteristica data si apasati [OK] pentru a confirma si salvati setarile.

Aici puteti seta caracteristicile video:

Rezolutie: optional: 1080HFD / 720P / WVGA / VGA.

Inregistrare bucla: Alegeti intre 2min / 3min / 5min

Selectati OFF pentru a opri functia de inregistrare bucla.

WDR: Pornit automat, nu trebuie setat.

Compensare expunere 2.0, +5/3, +4/3, +1.0, +2/3, +1/3, +0.0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2.0.

Detectare miscare: DVR trebuie sa fie conectat la un incarcator de masina atunci cand ruleaza in acest mod. Atunci cand acest mod este pornit, dispozitivul porneste automat inregistrarea atunci cand este un obiect in miscare. Opreste inregistrarea automat dupa ce obiectul sta nemiscat 10 secunde.

Video Audio: pornit – inregistrare atat video cat si audio; oprit – inregistreaza doar video (fara sunet). Apasati lung butonul [M] pentru a comuta modul video audio in timpul inregistrarii.

Marcare data: ON sau OFF marcare data.

G-Sensor: Alegeti intre Ridicat / Mediu / Scazut. In cazul unei coliziuni violente a masinii, dispozitivul poate incepe functia de detectare. Fisierul video din accident va fi blocat automat (nu va fi acoperit sau sters). In timpul modului scazut, aceasta functie este scazuta.

Fotografiere

1. In timpul modului video apasati [M] pentru a comuta dispozitivul in modul foto. Apasati butonul [REC] pentru a realiza fotografii. Apasati [Sus] si [Jos] pentru a schimba zoom-ul digital.

2. Setari meniul foto: Sub modul foto, apasati [M], apoi utilizati [Sus] si [Jos] pentru a muta selectia si apasati [REC] pentru a confirma si salva setarile. Aici puteti seta urmatoarele caracteristici foto:

Moduri de fotografiere: o singura fotografiere (implicit) / timer 2

secunde /5 secunde /10 secunde.

Rezolutie: 12M / 10M / 8M / 5M / 3M / 2M HD / VGA / 1.3M .

Calitatea imaginii: Buna / Standard / Economic.

Acuitate: puternica / standard / usoara.

Balanta alb: automatic / zi / innorat / lampa tungsten si lampa fluorescenta.

Culoare: Normal / Alb si negru / Sepia

ISO: automatic / 100 / 200 / 400.

Compensatie expunere:+2.0、+5/3、+4/3、+1.0、+2/3、+1/3、+0.0、-1/3、-2/3、-1.0、-4/3、-5/3、-2.0.

Anti-zguduire: pornit sau oprit.

Data eticheta: trei alegeri optionale: afisare data /afisare data si timp / oprit.

Mod redare:

1. In timpul inregistrarii: apasati [M] de doua ori pentru a intra in modul de redare. Apasati [Sus] si [Jos] pentru a cauta fisiere.

2. Cautare imagini:

1) Apasati [Sus] si [Jos] pentru a cauta fisiere.

2) Stergerea fisierelor cautate: apasati tasta [M] pentru afisarea meniului, apoi apasati [Sus] si [Jos] pentru a alege "Sterge" si apasati tasta [OK] pentru a afisa caseta de dialog cu confirmarea. Selectati "sterge" din nou (sau "stergeti tot") si apasati [OK] pentru a confirma

operatiunea.

3) Protejarea fisierelor cautate: apasati [M] pentru a afisa meniul, apoi apasati [Sus] si [Jos] pentru a alege functia de protectie si apasati butonul [OK]. O caseta de dialog va fi afisata din care puteti alege sa blocati sau sa deblocati fisierul curent sau toate fisierele. Apasati [OK] pentru a confirma operatiunea.

4) Slide show: atunci cand cautati fisiere, apasati tasta [M] pentru a afisa meniul, apoi apasati [Sus] si [Jos] pentru a selecta "slide show" si apasati tasta [OK]. O caseta de dialog va fi afisata in care puteti apasa [Sus] si [Jos] pentru a selecta durata slide-ului. Apasati tasta [OK] pentru a confirma operatiunea. Dupa deschiderea unui "slide show" setati durata slide-ului si fotografiile vor fi afisate automat.

Nota: pentru a sterge fisierele blocate trebuie sa le deblocati mai intai. Metoda de deblocare este aceeaasi ca la blocare.

3. Redare Video:

1) Selectati fisierul video si apasati [OK] pentru a-l reda. Apasati [OK] pentru a pune pauza redarii. Atunci cand redati un video, apasati [Sus] si [Jos] pentru a derula inapoi si rapid inainte.

2) Opriti redarea apasand butonul [M] pentru a afisa optiunile meniului, de unde puteti inlatura sau proteja fisierul si de asemenea poate incepe slide show-ul.

Setarile sistemului

Porniti dispozitivul si apasati butonul **OK** pentru a opri inregistrarea. Apoi apasati scurt butonul **M** (apasare lunga pentru a schimba modul).

Apasati butoanele **▲** / **▼** pentru a selecta una din optiunile de setare si apasati **OK** pentru a deschide optiunea.

Optiunile meniului	Optiunile de selectie	Descrierea optiunii
Setare Data si ora	Ajustati campurile: Zi/Luna/An si Ora/Minut/Secunda	Utilizati aceasta optiune pentru a seta data si ora dispozitivului. Daca dispozitivul nu este utilizat pentru o perioada mai lunga de timp si bateria a fost consumata, atunci data si ora trebuie setate din nou.
Inchidere automata	OFF / 1 minut/ 1 minut / 3 minute	Utilizati pentru a ajusta ora pentru inchidere automata
Limba	Engleza / Franceza / Spaniola / Portugheza / Germana / Italiana / Poloneza / Ceha / Slovaca / Rusa / Romana / Maghiara / Estona	Alegeti limba meniului.
Mod TV	Selectati [NTSC/PAL]	Pentru televizoarele mai vechi sau monitoarele ce nu pot auto selecta sistemul display-ului sau informatii despre culori, selectati "PAL"

Frecventa lumina	Selectati [50HZ/60HZ]	Pentru televizoarele mai vechi sau monitoarele care nu pot selecta automat rata de reimprospatare a frecventei, selectati 50 Hz
Screen Saver	Selectati [Off/3 Min/5 Min/10 Min]	Utilizati pentru a regla un "screen saver" automat – timpul de activare
Rotatie imagine	Selectati [Off / On]	Utilizati aceasta caracteristica pentru a intoarce ecranul 180° in functie de dorintele dvs. la montaj
Formatare	Formatare Card SD [OK/Anuleaza]	Selectati "OK" pentru a formata cardul Micro SD. Atentionare: formatand cardul, veti sterge toate datele de pe el.
Setari implicite	Selectati [OK/Anuleaza]	Selectati OK pentru a reveni la setarile dispozitivului- la setarile de fabrica.
Versiune Firmware		Vizualizati versiunea curenta a softului pentru DVR.

Alte functii optionale

AV-OUT (Optional):

Conectati cablul AV: introduceți un capăt la interfața AV-OUT al acestui DVR si celalalt capat conectati-l la interfata AV-IN a celuilalt dispozitiv.

HDMI Output:

Utilizati un cablu special de iesire HD pentru a conecta DVR-ul la display cu intrare HDMI.

Cele doua moduri de conectare de mai sus va permit sa afisati imaginile si clipurile video (de asemenea, cu sunet) capturate cu DVR.

Nota: Acest aparat suporta iesire "dual-channel". Va rugam sa folositi cablu de iesire AV tri-color. Display-ul HDMI poate fi folosit doar dupa selectia optiunii 1080P.

Funcția de urmarire GPS:

1. Asigurati-va ca aparatul pe care l-ati cumparat are o functie de traiectorie GPS si un modul receptor GPS.

2. Introduceti cablurile de conectare ale receptorului GPS in interfata "receptorului GPS" a DVR-ului. Logo-ul cu instructiuni de pe ecranul GPS-ului va incepe sa clipeasca. Dupa pozitionarea cu succes a GPS-ului, pictograma indicatorului se va opri din clipit. Atunci cand utilizati video, poate produce un suffix '.map' in numele fisierului.

3. Este nevoie de software dedicat traiectoriei GPS pentru player-ul video pentru a verifica informatiile inregistrate. Pentru a descarca acest soft trebuie sa vizitati website-ul oficial al companiei.

4. Pentru a verifica miscarea pe GPS:

(1) Vizitati website-ul nostru si descarcati softul pentru player-ul dedicat traiectoriei GPS, in calculator.

2. Atunci cand descarcarea este completa, renuntati la pachet

dupa deschiderea directorului cu fisiere si faceti dublu-clic pe fisierul EXE setup pentru a instala softul in calculator.

3. Dublu-clic pentru a deschide aplicatia. Il puteti utiliza pentru a reda video si pentru a vizualiza hartile Google cu rute afisate (ilustrate).

1	Micsorati si inchideti	Utilizati pentru a minimaliza / inchide player-ul
2	Modul harta	Alegeti harta Google sau harta satelit
3	Fisier de import	Clic pentru a gasi un fisier video
4	Butonul de volum	Utilizati-l pentru a ajusta volumul
5	Butonul de redare	Toate butoanele de control pentru redarea video
6	Buton camera	Folositi-l pentru a lua imagini actuale
7	Buton ecran complet	Clic pentru a afisa imaginea curenta in modul ecran complet
8	Afisarea coordonatelor	Utilizati pentru a afisa latitudinea curenta si longitudinea.

REZOLVAREA PROBLEMELOR / Q & A

Defect	Sugestie
Dispozitivul nu porneste	Daca in vehicul: Verificati daca priza de 12 V nu este inca alimentata atunci cand cheia este scoasa (precum in cazul unor masini europene). Asteptat 20 de secunde pentru fisierul de finalizare/inchidere. Deconectati cablul de alimentare al aparatului. Apasati "ok" pentru a opri inregistrarea, apoi

	apasati [Power] pentru a opri.
Nu se pot reda fisierele .MOV	Actualizati versiunea player-ului windows media sau utilizati un alt player precum VLC sau QuickTime.
Clipurile video/imaginile unui accident nu sunt acolo	Verificati capacitatea cardului SD. Fisierele pot fi suprescrise in procesul ciclului de inregistrare.
Dispozitivul a incercat sa mai lucreze	Verificati viteza cardului Micro SD. Va recomandam clasa 6 sau mai rapid, in special daca marimea fisierului inregistrat este mai mare. Apasati butonul "reset" cu o agrafa de birou pentru a reseta la setarile implicite. Daca temperatura ambientalata este excesiva, va trebui sa asteptati cateva minute.
Data si ora sunt incorecte	Resetati data si ora in meniul de setari. Daca bateria este terminata de tot, atunci trebuie sa resetati data si ora.
Ventuza nu prinde bine	Asigurati-va ca parbrizul si zona in care puneti ventuza este curata. Pe vreme umeda sau foarte calda, ventuza de montare poate cere o reaplizare. Nu montati ventuza pe portiunea unui parbriz care nu este din sticla (ex. Unele vehicule pot avea o folie)
Nu pot vedea dispozitivul in calculator	Verificati conexiunea cablului USB catre dispozitiv si portul USB. Incercati un alt port USB, posibil direct spre PC/notebook (mai degraba decat printr-un hub usb).
Video nu este afisat pe TV	- Verificati conexiunile cablurilor si daca este selectat modul de redare pe aparatul foto. - Verificati intrarea AV selectata pe TV
Imagina captata nu este stocata	Cardul Micro SD poate fi plin sau fisierul nu a fost salvat inainte ca aparatul sa fie inchis. Asigurati-va ca opriti inregistrarea inainte de a opri dispozitivul.
Niciun buton nu merge	Apasati butonul de resetare din fabrica.

Nu pot sa pornesc dispozitivul	Incarcati bateria pentru 10 minute si apoi incercati din nou. Bateria poate fi complet descarcata.
Ecranul meu continua sa se stinga	Incarcati bateria sau ajustati setarile economizatorului de ecran.
Nu pot face fotografii	Cardul micro SD poate fi plin. Incercati sa stergeti niste fisiere.
Inregistrarea pare sa se opreasca singura	Asigurati-va ca folositi clasa corecta a cardului SD precum este scris in manualul de utilizare.
Primesc un mesaj de eroare atunci cand incerc sa redau fisierele	E posibil sa aveti unele sectoare corupte pe cardul SD. Incercati reformatarea si redati din nou fisierul.
Imaginile video sunt neclare	Asigurati-va ca obiectivul este curat.
Exista interferente – dungi orizontale pe imagine	Ajustati setarea frecventei in conformitate cu alimentarea locala– 50Hz

AVERTISMENT

CARD DE MEMORIE

Va rugam sa notati ca nu toate cardurile de memorie sunt compatibile cu dispozitivul dumneavoastra. Noi va recomandam un card de memorie de Clasa 6 Samsung, Maxell.

Overmax Player

Sistem minim :

CPU: Intel Core 2 Duo 2.4GHz

RAM: 1 GB RAM

Monitor: Rezolutie 1280*720(mai sus) OS: Windows 7 (32bit/64bit)

Ecranul principal al Car DV:
















A. Meniu

Fisier	Deschide		
	Setare	Unitate	KM/H
			M/H
		Engleza	
	Limba	簡中	
	繁中		
	iesire		
Vizualizare	Harta		
Ajutor	Despre		

B. Player video

Afisarile redarii curente de imagini ale ecranului.

Articol		Descriere
Video Player	 Play	Click pictograma “play” pentru redarea clipului video
	 Pauza	Click pictograma “pauza” pentru a opri clipul video.
	 Stop	Click pictograma “stop” pentru a stopa redarea clipului video.
	 Mai repede	Click pictograma “mai repede” pentru a mari viteza clipului video.
	 Setare	Afiseaza fereastra cu setari.
	 Mai incet	Click pictograma “inapoi” pentru a incetini clipul video
	 Anterior	Click pictograma “anterior” pentru a reda clipul anterior
	 Urmatorul	Click pictograma “urmatorul” pentru a reda urmatorul clip video.
		Sunet pornit/oprit
		Deschideti directorul cu imagini captate ale ecranului
		Este folosit pentru a deschide fisier(e) sau directoare.

	Apasati pentru a incarca informatiile GPS ale fisierului
	Captati cadrul curent

C. Lon/Lat

Afiseaza longitudinea si latitudinea

D. Vitezometru

Afiseaza viteza: Maxima, Medie

E. Playlist

Acest player poate deschide 1 fisier, multiple fisiere sau directoare.

Dupa deschidere va fi afisat in lista de fisiere.

Lista de redare	Toate fisierele	Afisati toate fisierele in directorul implicit.
	Fisierele protejate	Afisati doar fisierele blocate.
	+ Adauga	Adaugati fisier(e) la lista de redare
	X Elimina	Elimina fisier(e) din lista de redare

F. Mini logger

Afisati fisierul AVI al informatiilor logger GPS

G. Google Map (sau altele)

Din moment ce fiecare fisier AVI va avea informatii GPS.

CamRoad-6.1

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Magyar

MEGJELENÉS & GOMBOK



Név	Funkció
1. [USB Interface]	Töltés – Csatlakoztassa a micro USB kábelt a készülék töltéséhez
2. [AV-OUT]	Használja az AV kimenetet a kamera TV-hez való csatlakoztatásához, így a készülék képeit és videóit a TV képernyőjén is megtekintheti.
2. [GPS Interface]	Ha csatlakoztatja a GPS modult és a modul képes GPS jel vételére, rögzítheti a helyzetét is a felvételkor.
3. [ON/OFF – BE/KI]	Nyomja meg az ON/BE gombot a kamera bekapcsolásához; bekapcsolt állapotban

	nyomja meg az OFF/KI gombot a készülék kikapcsolásához.
4. [Reset]	A rendszer újraindításához kell használni, ha a sérült vagy nem működik megfelelően az operációs rendszer.
5. [MIC]	Hangfelvételt szolgálja.
6. [Kijelző]	2.7" TFT nagy felbontású LCD
7. [Jelzőfény]	Pirosan világít töltés közben; Kéken ég, ha készülék be van kapcsolva; Kék és piros világít felvételkészítés közben.
8. [Kameralencse]	Videók és képek készítésére szolgál.
9. [Hangszóró]	Hang lejátszása
10. [Vaku]	A vaku fénye segíti a sötétben való felvételkészítést.
11. [OK]	Felvétel / Felvétel megállítása / Képkészítés/ OK jóváhagyás
12. [HDMI]	Nagy felbontású TV csatlakozó - HDMI port. Mini HDMI kábel szükséges.
13. [M]	Röviden megnyomva megjelenik a Menü; Hosszan (3 másodpercig) tartva módváltó gomb. Rögzítő módban nyomja meg röviden a fájli

	zárolásához; ha hosszan (3 másodpercig) nyomja a MIC-t (mikrofont) tudja Ki/Bekapcsolni
14. [UP - Fel]	Menü kiválasztásánál felfele tud mozogni a kurzorral vagy a digitális tud közelíteni (zoom in)
15. [TF Slot – TF kártya foglalat]	TF kártya foglalat, 32 GB-ig bővíthető
16. [Down - Le]	Menü kiválasztásánál lefele tud mozogni a kurzorral vagy a digitális tud távolítani (zoom out)

TULAJDONSÁGOK & MŰVELETEK

Kezdő lépések

Helyezzen be az autóskamerába CLASS4 vagy gyorsabb memóriakártyát, és úgy helyezze fel a gépjármű szélvédőjére az autóskamerát, hogy a visszapillantókba tekintést ne zavarja. Majd csatlakoztassa az autós töltőt.

Car DVR – autóskamera bekapcsolása

Tartsa nyomva a(z) [ON/OFF – BE/KI] gombot az autóskamerán vagy csatlakoztassa az autós töltőt, és amikor az autót elindítja a készülék is automatikusan elindul.

Megjegyzés: A gépjármű motorjának indításakor hirtelen megnő feszültség. Bár a készülékbe megfelelő ellenállásokat építettünk a nagyobb teljesítményű gépjárművek esetén keletkező hirtelen nagy feszültséget az autós-kamera teljes biztonsággal nem képes elviselni. Ezért **nyomatékosan javasoljuk, hogy előbb indítsa be a gépjárművet, majd csak utána csatlakoztassa az autós-kamerát.**

Töltés & USB Csatlakoztatása

1. A piros jelzőfény világít, ha a készüléket töltik.
2. Csatlakoztassa az USB kábelt a számítógéphez, majd nyomja meg a [Up - Fel] & [Down - Le] gombokat a "Storage - Háttértár" vagy "PC Camera – PC Kamera" funkciók kiválasztásához utána pedig nyomja meg az [OK] gombot a jóváhagyáshoz. Ezután használhatja a DVR-t "Removable Disk – Cserélhető lemezként" vagy "Webcam - Webkameraként".

Váltás módok között

Ennek az autós DVR-nek három módja van: videó-, képrögzítő és lejátszó mód. Ha bekapcsolja a készüléket az alapértelmezett mód a videó rögzítő mód. A módok közötti váltáshoz nyomja meg az [M] gombot.

Videók rögzítése

1. Nyomja meg az [OK] gombot a rögzítéshez. Használja a [Up - Fel] & [Down - Le] gombokat a digitális közelítéshez/távolításához

(zoomolás). Nyomja meg újra az [OK] gombot a rögzítés befejezéséhez.

2. Videó menü beállítások: bekapcsolt állapotban nyomja meg az [M] gombot és használja az [Up - Fel] & [Down - Le] gombokat a menüben a menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot a beállítás jóváhagyáshoz és mentéséhez.

Ebben a menüpontban a következő tulajdonságokat állíthatja be:

Felbontás: opcionális: 1080HFD / 720P / WVGA / VGA.

Folyamatos felvétel: 2mins / 3mins / 5mins (percek)

Az OFF/KI kiválasztásával megállítja a folyamatos felvételi funkciót.

WDR: automatikusan be van kapcsolva (on), nem kell beállítani.

Exposure Compensation / Fénymérés: +2.0, +5/3, +4/3, +1.0, +2/3, +1/3, +0.0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2.0.

Motion Detection / Mozgásérzékelő: A DVR-hez először az autós töltőt kell csatlakoztatni, hogy ez a mód működjön. Ha a mód be van kapcsolva, az felvételrögzítés automatikusan elindul, ha a jármű is elindul/megmozdul és automatikusan megáll, ha a jármű 10 másodpercig nem mozdul meg.

Video Audio / Videó hang: on – be – mind a kép és hang rögzítésre kerül; off - ki – csak a videó/képfelvétel történik meg (hang

nélkül). Nyomja meg hosszan az [M] gombot a videóhang módok közötti váltáshoz.

Date Mark / Dátumbélyegző: dátum megjelenítése, ON / BE vagy OFF / KI.

G-Sensor / G-Szenzor: Választhat High - Magas / Mid - Közepes / Low – Alacsony érzékenységek közül. Abban az esetben, ha gépjárművet erős ütés éri (balesetkor) bekapcsol az ütközés érzékelő funkció. Ilyenkor a készülék a videó fájlt automatikusan zárolja (nem lehet letörölni). Alacsony érzékenységnél ez a funkció ki van kapcsolva.

Képkészítés

1. Videó módban nyomja meg az [M] gombot és a készülék átvált képrögzítő módba. Nyomja meg a(z) [REC] gombot képkészítéshez. Használja a(z) [Up / Fel] & [Down / Le] gombokat a közelítéshez/távolításhoz (zoomoláshoz).

2. Kép menü beállítások: Képkészítő módban nyomja meg a(z) [M] gombot, majd használja a [Up / Fel] & [Down / Le] gombokat a menüpont kiválasztásához, majd ha beállította a kívánt értéket, használja újra a [REC] gombot a beállítás jóváhagyásához és mentéséhez. Itt az alábbi tulajdonságokat tudja beállítani:

Képkészítő módok: single shot / egy kép készítése (alapértelmezett) / timer 2 seconds (2 másodperces önkidő) /5

seconds (5 másodperces önkioldó) /10 seconds (10 másodperces önkioldó).

Resolution / Felbontás: 12M / 10M / 8M / 5M / 3M / 2M HD / VGA / 1.3M .

Image Quality / Képminőség: Good (Jó) / Standard / Economy (gazdaságos).

Sharpness / Élesség: strong (erős) / standard / soft (gyenge).

White balance / Fehér egyensúly: automatic (automatikus) / day (napos) / cloudy (felhős) / tungsten lamp (izzó) and fluorescent lamp (neonfény).

Color / Szín: Normal (normál) / Black and White (fekete és fehér) / Sepia (szépia)

ISO: automatic (automatikus) / 100 / 200 / 400.

Exposure compensation / Fénymérés:+2.0, +5/3, +4/3, +1.0, +2/3, +1/3, +0.0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2.0.

Anti-shake / Kézremegés csökkentése: be vagy ki.

Date label / dátumbélyeg: dátum / dátum és idő / nincs.

Lejátszó mód:

1. Rögzítő módban nyomja meg az [M] gombot kétszer a lejátszó módba való átváltáshoz. Használja a [Up / Fel] & [Down / Le] gombokat a fájlok közötti böngészéshez.

2. Képek böngészése:

1) Használja a [Up / Fel] & [Down / Le] gombokat a fájlok böngészéséhez.

2) Fájl törlése: nyomja meg az [M] gombot és megjelenik a menü, majd használja a [Up / Fel] & [Down / Le] gombokat és válassza ki a "Delete / Törlés" opciót és nyomja meg az [OK] gombot és megjelenik egy párbeszédablak. Itt válassza ki a "delete / törlés" opciót újra (vagy "delete all / összes törlése") és nyomja meg az [OK] gombot a jóváhagyáshoz.

3) Fájlok zárolása (írásvédettség beállítása): nyomja meg az [M] gombot és megjelenik a menü, majd használja a [Up / Fel] & [Down / Le] gombokat és válassza ki a védelem (vagy zárolás) funkciót majd nyomja meg az [OK] gombot. A felugró párbeszédablakon kiválaszthatja, hogy a jelenlegi vagy az összes fájlt szerezné írásvédetté tenni (zárolni). Nyomja meg az [OK] gombot a jóváhagyáshoz.

4) Diavetítés: fájlok böngészése közben nyomja meg az [M] gombot a menü megjelenítéséhez, majd használja a [Up / Fel] & [Down / Le] gombokat és válassza ki "slide show / diavetítés" opciót és nyomja meg az [OK] gombot. A felugró párbeszédablakon a [Up / Fel] & [Down / Le] gombokkal kiválaszthatja a diavetítés sebességét. Majd nyomja meg az [OK] gombot a jóváhagyáshoz. Miután elindította a diavetítést beállíthatja a diavetítés módját és a képek

automatikusan megjelennek.

Megjegyzés: zárolt/írásvédett fájlok törléséhez először a zárolást/írásvédettséget kell megszüntetni. Zárolás megszüntetésének folyamata ugyanaz, mint a zárolásé.

3. Videó lejátszása:

1) Válassza ki a videó fájlt és nyomja meg az [OK] gombot a lejátszáshoz. Nyomja meg az [OK] gombot a lejátszás megállításához (szünet). Videó lejátszás közben használja a [Up / Fel] & [Down / Le] gombokat az előre illetve visszatekeréshez.

2) Állítsa le a lejátszást és nyomja meg az [M] gombot az opcionális menü megjelenítéséhez, ahol törölhet, zárolhat fájlokat és diavetítést is indíthat.

Beállítások / System settings

Kapcsolja be a készüléket és nyomja meg az **OK** gombot a rögzítés leállításához. Majd nyomja meg az **M** gombot egyszer (hosszan nyomva módot vált).

Nyomja meg a(z) ▲ / ▼ gombokat az egyik beállítási opció kiválasztásához majd nyomja meg az **OK** gombot annak megnyitásához.

Menü opció	Kiválasztott opció	Opció leírása
Set Date/Time Dátum/Idő beállítása	Beállítandó mezők: Day/Month/Year Nap/Hónap/Év és Hour/Minute/Second Óra/Perc/Másodperc	A készüléken megjelenő dátum és idő beállítása. Ha a készüléket nem használják sokáig és az akkumulátor teljesen lemerül, akkor szükséges a dátumot/időt beállítani.
Automatikus kikapcsolás	OFF / 1 perc / 3 perc	Automatikus készülékkikapcsolás megadott idő után (ha nem volt használva a készülék)
Language / Nyelv	Angol / Francia / Spanyol / Portugál / Német / Olasz / Lengyel / Cseh / Szlovák / Orosz / Román / Magyar / Észt	Válassza ki a menü nyelvét.
TV mód	Válassza ki: [NTSC/PAL]	Idősebb TV-k vagy monitorok esetén válassza ki a "PAL" opciót
Frekvencia	Válassza ki: [50HZ/60HZ]	Idősebb TV-k vagy monitorok esetén válassza ki az 50Hz-t.
Képernyővédő	Válassza ki: [KI/3 perc/5 perc/10 perc]	Beállíthatja az képernyővédő automatikus bekapcsolásának időzítőjét.
	Válassza ki [Ki /	Ezzel a funkcióval el tudja

Image Rotation / Képforgatás	Be]	forgatni a képernyőt 180°-kal
Formázás	SD kártya formázása [OK/Mégse]	Válassza ki az "OK" opciót a Micro SD kártya formázásához. Figyelem: a kártya formázásával az összes tárolt adat el fog veszni.
Default Settings / Gyári beállítások	Válassza ki [OK/Mégse]	Válassza ki az OK gombot a készülék gyári beállítások visszaállításához.
Firmware Verzió		Az autós DVR szoftverjének aktuális verziószáma.

Egyéb opcionális funkciók

HDMI Output:

Csatlakoztassa a speciális HD kábelt az autós kamerának a HDMI kimeneti nyílásához, így megjelenítheti a kamerán lévő tartalmakat HD minőségben is egy arra alkalmas kijelzőn.

A két utas kapcsolat lehetővé teszi a képek és videók (hanggal együtt) jelenítését az autós kameráról.

Megjegyzés: A készülék támogatja a duális csatorna kimenetet.

Kérjük, használjon 3 színű AV output kábelt. A HDMI

megjelenítéshez minimum 1080P felbontás szükséges.

GPS Tracking funkció:

1. Győződjön meg róla, hogy az Ön által vásárolt készülék alkalmas gépjármű GPS funkció betöltésére és rendelkezik GPC vevővel.

2. Helyezze be a GPS vevő kábelét az Ön DVR készülékének "GPS receiver" DVR csatlakozó nyílásába. A GPS képernyő logó megjelenik. Miután sikeresen pozícionálta magát a GPS, a jelzőfény nem fog világítani. Ha videót használ, a fájlkiterjesztése '.map' lesz.

3. Egy dedikált GPS videó lejátszó szoftverre van szükség a rögzített információk ellenőrzéséhez. Ennek a szoftvernek a letöltéséhez, kérjük, látogasson el vállalatunk hivatalos weboldalára. Megjegyzés: A '.map' fájl úti információkat tartalmaz. A fájl neve megegyezik a videó fájl nevével és nem törölhető.

4. GPS útvonal ellenőrzése:

(1) Látogasson el weboldalunkra és töltsse le a dedikált GPS útvonal lejátszó szoftvert a számítógépére.

(2) Ha a letöltés befejeződött és kicsomagolás megtörtént, klikkeljen duplán az EXE setup fájlra a szoftver telepítéséhez.

(3) Dupla kattintással indítsa el az alkalmazást. Indítsa el a videót és nézze meg a Google maps-on az útvonalát.

1	Minimize and close / Kicsinyítés és bezárás	A lejátszó kicsinyítése és bezárása
2	The map mode / Térkép mód	Válassza ki a Google map vagy műhold térképet
3	Import file / Fájl importálása	Klikkeljen ide a videó fájl kereséséhez
4	Hangerő gomb	Hangerőt tudja szabályozni
5	Lejátszó gomb	Összes a videó lejátszásához kapcsolódó gomb
6	Kamera gomb	Kép rögzítése
7	Teljes képernyő gomb	A gomb megnyomásával az aktuális képet teljes képernyőben nézheti meg
8	Koordináták megjelenítése	Szélességi és hosszúsági koordinátás megjelenítése

HIBAELHÁRÍTÁS

Hiba	Javaslat a megoldásra
A készülék nem kapcsol be	Gépjárműben: ellenőrizze a 12V-s csatlakozót, a slusszkulcs be van-e helyezve és van gyújtás? (mint a legtöbb európai gépjárműnél). Várjon 20 másodpercet a fájl véglegesítéséhez / bezárásához. Húzza ki a kábelt a készülékből. Nyomja meg az „ok” gombot a felvétel befejezéséhez, újra nyomja meg a [Power] gombot a kikapcsoláshoz.
Nem játssza le a .MOV videó fájlokat	Frissítse a windows media player-t vagy töltsön le más hasonló lejátszókat, mint VLC vagy QuickTime media player.
A My video / pictures	Ellenőrizze az SD kártya kapacitását. A fájlok felül lettek írva a folyamatos felvétel miatt.

tartalmak nem találhatóak	
A készülék lefagyott / nem működik	Ellenőrizze a Micro SD kártya sebességét (osztályát - Class). Javasoljuk, hogy class 6 vagy nagyobb sebességű Micro SD kártyát használjon különösen a nagyobb fájlok miatt. Nyomja meg a “reset” gombot a gyári beállítások visszaállításához. Ha a környezeti hőmérséklet túl magas, kérjük várjon pár percet.
Dátum / idő nem megfelelő	Állítsa be a beállítások menüben a dátum és időt. Ha az akkumulátor teljesen lemerül, a dátum és időt újra be kell állítani.
A tapadókorong folyamatosan kijön	Ellenőrizze le, hogy a szélvédő és a tapadókorong felülete tiszta-e. Ha nedves vagy nagyon meleg van, a tapadókorongot újra szükséges feltenni. Csak üveg felületű szélvédőre helyezze fel a tapadókorongot.
A számítógép nem látja a készüléket	Ellenőrizze az USB kábelt – helyesen van-e bedugva a készülékbe és a számítógépbe. Próbálja meg egy másik USB portba betenni, inkább közvetlenül a számítógéphez/notebookhoz csatlakoztassa, mint pl. USB hub-hoz.
Nem jelenik meg videó a TV-n	- Ellenőrizze a kábelt csatlakozását és hogy a kamera lejátszó módban van-e - Ellenőrizze, hogy a TV-n az AV Input van-e kiválasztva
A rögzített kép nincs tárolva	Az Ön Micro SD kártyája tele van vagy a fájl már korábban el lett mentve. Először fejezze be a felvétel rögzítését, mielőtt kikapcsolja a készüléket.
Egyik gomb sem	Nyomja meg a reset gombot.

működik	
Nem tudom bekapcsolni a készüléket	10 percig töltsen az akkumulátort és próbálja meg újra bekapcsolni a készüléket. Az akkumulátor teljesen lemerült.
A képernyő mindig kikapcsol	Próbálja meg tölteni az akkumulátort vagy állítsa be a képernyővédőt.
Nem tudok képet készíteni	Az Micro SD kártya tele van. Próbáljon meg letörölni pár fájlt.
A rögzítés magától leáll	Győződjön meg róla, hogy megfelelő sebességű és kapacitású SD kártyát használ.
Hibaüzenetet kapok, ha megpróbálok egy fájlt lejátszani	Lehet, hogy hiba van az SD kártyán. Próbálja meg újraformázni és próbálja meg újra.
A videó képek kódösek	Ellenőrizze a lencse tisztaságát.
Vízszintes interferenciajelek vannak a képen	Állítsa be a frekvenciát a helyi áramellátásnak megfelelően – 50Hz

FIGYELMEZTETÉS

MEMÓRIA KÁRTYA

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden típusú memória kártya kompatibilis az Ön készülékével. Javasoljuk, hogy Samsung, Maxell 6 osztálynál jobb minőségű memóriakártyát használjon.

Overmax Player

Minimális rendszerkövetelmény :

CPU: Intel Core 2 Duo 2.4GHz

RAM: 1 GB szabad RAM terület

Monitor: 1280*720 felbontás OS: Windows 7 (32bit/64bit)

Autós kamera főképernyője:















A. Menü

Fájl	Megnyitás		
	Beállítások	Sebesség	KM/H
			M/H
		Nyelv	English
		簡中	
		繁中	
	Kilépés		
Nézet	Térkép		
Segítség	Névjegy		

B. Video lejátszó

A kijelző az aktuális lejátszási képet jeleníti meg.

	Elem	Leírás
Videó lejátszó	 Lejátszás	Klikkeljen a lejátszás ikonra a videó lejátszásához
	 Szünet	Klikkeljen a szünet ikonra a videó szüneteltetéséhez.
	 Stop	Klikkeljen a stop ikonra a videó megállításához.
	 Előre tekerés	A videóban előre felé tud beletekerni.
	 Beállítások	Beállítások képernyő megjelenítése
	 Visszajátszás	A videóban visszafelé tud tekerni.
	 Előző	Az előző videó lejátszása
	 Következő	A következő videó lejátszása
		Hang ki/be.
		Rögzített képek mappájának megnyitása
	Fájl(ok) vagy mappa megnyitásához használatos	
	Nyomja meg a fájl GPS információinak betöltéséhez.	



Felvétel készítése a jelenlegi kerettel.

C. Hosszúság/szélesség

Hosszában vagy széltében jelenítse meg a képet.

D. Sebességmérő

Megjeleníti a maximális, átlagos sebességet

E. Lejátszási lista

A lejátszó 1 vagy több fájlt vagy mappát képes megnyitni.

Miután megnyitotta, a fájlok egy listában jelennek meg.

Lejátszási lista	Összes fájl	Összes fájlt megjelenítése a mappában.
	Írásvédett fájlok	Csak az írásvédett fájlok megjelenítése.
	+ Hozzáadás	Fájl(ok) hozzáadása a lejátszási listához
	X Eltávolítás	Fájl(ok) eltávolítása a lejátszási listából.

F. Mini logger

Megjeleníteni az AVI fájl GPS logger információit.

G. Google Map (vagy más térképek)

Minden egyes AVI fájlba eltárolja a GPS információkat.

CamRoad-6.1

KASUTUSJUHEND

Eesti

VÄLJANÄGEMINE & KIRJELDUS



Nimi	Funktsioon
1. [USB liides]	Laadija liides - ühenda micro USB kaabel
2. [GPS liides]	Kui GPS moodul on ühendatud, saad GPS satelliidilt signaale, et saaksid salvestada ja näha oma praegust sõidu asukohta.
3. [SISSE/VÄLJA]	Kaamera sisse lülitamiseks vajuta SISSE, väljalülitamiseks vajuta VÄLJA.
4. [Lähtesta]	Seda saab kasutada, kui süsteem jookseb kokku või ei vasta ning seade tuleb taaskäivitada.
5. [Mikrofon]	Saad helisid salvestada.
6. [Ekraan]	2.7" TFT kõrge resolutsiooniga LCD

7. [Indikaatortuli]	Laadimise ajal on punane, kui seade on sisse lülitatud, siis on sinine. Lindistamise ajal vilguvad sinine ja roheline tuli.
8. [Kaamera lääts]	Saad videoid ja pilte teha.
9. [Kõlar]	Helid ja taasesitamise hääled
10. [Tuled]	Saad hämarates oludes heledamaks muuta.
11. [OK]	Lindista / lõpeta lindistamine / pildista / OK / kinnitamise nupp
12. [HDMI]	Kõrglahutusega TV ühendamise HDMI pesa kaudu. Läheb vaja mini HDMI kaablit.
13. [M]	Lühikese vajutuse korral kuvatakse menüü, pika vajutuse (3 sekundit) korral saab seda režiimi nupuna kasutada. Lindistamise režiimis tee faili lukustamiseks lühike vajutus, pika vajutuse korral saab mikrofoni sisse/välja lülitada.
14. [ÜLES]	Liigu menüüs üles või kasuta digitaalset suurendust.
15. [TF pesa]	Toetab kuni 32GB TF kaarti
16. [ALLA]	Liigu menüüs allavõi kasuta digitaalset suuruse vähendamist.

FUNKTSIOONID & TOIMINGUD

Seadistamine

Sisesta CLASS4 või kiirem TF kaart oma seadmesse ning kinnita see tahavaatepeegli külge või mõnda teise kohta. Seejärel ühendage seade autolaadijaga. Nüüd on kaamera kasutamiseks valmis.

Auto DVR käivitamine

Vajuta ja hoia all [SISSE/VÄLJA] nuppu või ühenda see autolaadijaga ning seade lülitub sisse.

Märkus: Mootori käivituse ajal vool suureneb korraks. Kuigi seadmel on automaatse käivitamise funktsioon (kui süüde on sees), ei saa me garanteerida, et suurenenud vool seadet ei kahjusta. Me soovime auto kõigepealt käivitada ning seejärel ühendada seade laadijaga ning kasutada käsitsi käivitamist.

Aku laadimine & USB ühenus

1. Laadimise ajal põleb punane tuli
2. Sisesta arvutiga ühenduse loomiseks USB kaabel, vajuta [üles] ja [alla] nuppe, et valida "Mälu" või "PC kaamera" ning vajutage kinnitamiseks [OK] nuppu. Seejärel saad seadet "eemaldatava kettana" või "veebikaamerana kasutada".

Režiimi vahetamine

Seadmel on kolme töörežiimi: filmimine, pildistamine ja taasesitamine. Vaikimisi režiimiks on video salvestamine (kui sa

lülitad seadme sisse). Režiimi vahetamiseks tee lühike vahetus [M] nupul.

Video lindistamine

1. Lindistamiseks vajuta [OK]. Digitaalse suurenduse kasutamiseks vajuta [üles] ja [alla] nuppu. Lindistamise lõpetamiseks vajuta [OK] nuppu.

2. Video menüü seaded: ooterežiimis olles vajuta [M] nuppu, seejärel kasuta menüüs liikumiseks [üles] ja [alla] ning vajuta kinnitamiseks ja salvestamiseks [OK] nuppu.

Siin saab muuta järgmisi seadeid:

Resolutsioon: valikuline: 1080HFD / 720P / WVGA / VGA.

Lõputu lindistamine: Vali 2min / 3min / 5 min

Lõputu lindistamise väljalülitamiseks vali

VÄLJAS.

WDR: See on automaatselt sisse lülitatud, ei ole vaja seadistada.

Säriaeg: +2.0, +5/3, +4/3, +1.0, +2/3, +1/3, +0.0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2.0.

Liikumise tuvastamine: selle režiimi kasutamiseks peab seade olema autolaadijaga ühendatud. Kui see režiim on sisse lülitatud, hakkab seade peale liikuma hakkamist automaatselt lindistama. Lindistamine lõppeb automaatselt, kui ei toimu liikumist 10 sekundi

jooksul.

Video audio: sees - nii audio kui ka video lindistamine; väljas - ainult video lindistamine (ilma helideta). Audiorežiimi muutmiseks lindistamise ajal tee pikk vajutus [M] nupul.

Kuupäeva tempel: Lülita kuupäeva tempel SISSE või VÄLJA.

G-Sensor: Vali: Kõrge / keskmine / madal. Auto kokkupõrke korral saab seade käivitada kokkupõrke funktsiooni. Õnnetuse videofail lukustatakse automaatselt (ei kirjutata üle ega kustutata). Madalas režiimis on see funktsioon välja lülitatud

Pildistamine

1. Videorežiimis olles vajuta [M] nuppu, et siseneda fotorežiimi. Pildistamiseks vajuta [REC] nuppu. Digitaalse suurenduse kasutamiseks vajuta [üles] ja [alla] nuppu.

2. Foto menüü seaded: Fotorežiimis olles vajuta [M] ning kasuta [üles] ja [alla] nuppu, kinnitamiseks ja salvestamiseks vajuta [REC]. Siin saab muuta järgmisi seadeid:

Pildistamise režiimid: üks pilt (vaikimisi) / taimer 2 sekundit / 5 sekundit / 10 sekundit.

Eraldusvõime: 12M / 10M / 8M / 5M / 3M / 2M HD / VGA / 1.3M .

Pildi kvaliteet: Hea / Standardne / Ökonoomne.

Teravus: tugev / standardne / pehme.

Valge tasakaal: automaatne / päeva / pilvine / volfram lamp ja

fluorestsents lamp-

Värv: Normaalne / Must ja valge / Seepia.

ISO: automaatne / 100 / 200 / 400.

Säriaeg: +2.0、 +5/3、 +4/3、 +1.0、 +2/3、 +1/3、 +0.0、 -1/3、 -2/3
、 -1.0、 -4/3、 -5/3、 -2.0.

Anti-shake: sees või väljas.

Kuupäeva silt: Kolm valikut: kuva kuupäev / kuva kuupäev ja
kellaaeg / väljas.

Taasesitamise seaded:

1. Lindistamise režiimis olles: vajuta kaks korda [M] nappu, et siseneda taasesitamise režiimi. Failide sirvimiseks vajuta [üles] ja [alla].

2. Piltide sirvimine:

1) Failide sirvimiseks vajuta [üles] ja [alla].

2) Failide kustutamine: vajuta menüü nägemiseks [M], seejärel vajuta "kustutamise" valimiseks [üles] ja [alla] nappu ning vajuta kinnituse nägemiseks [OK]. Vali uuesti "kustuta" (või "kustuta kõik") ning vajuta kinnitamiseks [OK].

3) Failide kaitsmine: vajuta menüü nägemiseks [M], seejärel vajuta "kaitsmise" valimiseks [üles] ja [alla] nappu ning vajuta [OK]. Ilmub kast, kus saad praegse või kõik failid lukustada või lahti lukustada. Kinnitamiseks vajuta [OK].

4) Slide show: vajuta menüü nägemiseks [M], seejärel vajuta "slide show" valimiseks [üles] ja [alla] nuppu ning vajuta [OK]. Ilmub kast, kus saad [üles] ja [alla] nupuga slaidi kestuse valida. Vajuta kinnitamiseks [OK]. Pärast slide show avamist määra slaidide kestus ning fotod kuvatakse seejärel automaatselt.

Märkus: lukustatud failide kustutamiseks pead selle kõigepealt lahti lukustama. Lahtilukustamine käib samamoodi nagu lukustamine.

3. Video taasesitamine:

1) Vali videofail ning vajuta selle esitamiseks [OK]. Peatamiseks vajuta [OK]. Video esitamise ajal vajuta tagasi- ja edasikerimiseks [üles] ja [alla] nuppu.

2) Peata taasesitamine ning vajuta menüü nägemiseks [M] nuppu, seejärel saad faili lukustada või lahti lukustada ning slide show-d käivitada.

Süsteemi seaded

Lülita seade sisse ning vajuta lindistamise peatamiseks OK nuppu. Seejärel tee lühike vajutus [M] nupule (režiimi vahetamiseks tee pikk vajutus)

Vajuta seadete valimiseks ▲ / ▼ nuppe ning vajuta valiku avamiseks [OK].

Menüü valikud	Selekteerimise valikud	Valiku kirjeldus
---------------	------------------------	------------------

Kuupäeva / kellaaja määramine	Väljade muutmine: Päev/Kuu/Aasta ja Tund/Minut/Sekund	Selle valiku abil saad seadme kuupäeva ja kellaaega muuta. Juhul kui seadet pole pikka aega kasutatud ning aku on täiesti tühjaks saanud, tuleb kuupäev ja kellaaeg uuesti määrata.
Automaatne väljalülitamine	VÄLJAS / 1 minut / 2 minutit / 3 minutit	Vali aeg, mille järel seade ennast automaatselt välja lülitab
Keel	Inglise / prantsuse / hispaania / portugali / saksa / itaalia / poola / tšehhi / slovakkia / vene / rumeenia / ungari / eesti	Vali menüü keel
TV režiim	Vali [NTSC/PAL]	Vanemate televiisorite ja monitoride korral, mis ei suuda automaatselt kuvada süsteemi või värvi informatsiooni, vali "PAL"
Tuled Sagedus	Vali [50HZ/60HZ]	Vanemate televiisorite või monitoride korral, mis ei suuda automaatselt sagedust valida, vali 50Hz
Ekraanisäästja	Vali väljas/3 minutit/5 minutit/10 minuit	Muuda ekraanisäästja käivitumise aega.
	Vali [väljas/sees]	Kasuta seda valikut ekraani

Pilt Pööramine		pööramiseks 180° sõltuvalt kinnitamisest
Vorminda	Vorminda SD kaart [OK/tühista]	Micro SD kaardi vormindamiseks vajuta OK Hoiatus: kaardi vormindamine kustutab kõik kaardil olevad andmed.
Vaikimisi seaded	Vali [OK/Tühista]	Vajutades OK taastatakse seadme tehase algseaded
Tarkvara versioon		Vaata praegust auto DVR tarkvara versiooni.

Teised valikulised funktsioonid

AV-OUT (valikuline):

AV kaabli sisestamine: sisesta AV-OUT ots auto DVR seadmega ning ühenda AV-IN ots mõne teise seadmega.

HDMI väljund:

Kasuta spetsiaalset HD väljundi kaablit, et ühendada HDMI sisendiga.

See võimaldab kuvada auto DVR seadmega tehtud pilte ja videoid (koos heliga).

Märkus: Seade toetab kahekanalilist väljundit. Palun kasuta kolmevärvilist AV väljundi kaablit. HDMI kuva saab valida peale 1080P valimist.

GPS funktsioon:

1. Veendu, et sinu ostetud masinal on GPS sõiduki trajektoori funktsioon ja GPS mooduli vastuvõtja.

2. Sisesta GPS vastuvõtja ühenduskaabel oma auto DVR "GPS vastuvõtja" liidesega. GPS ekraani logo hakkab vilkuma. Pärast edukat GPS positsioneerimist lõpetab indikaator vilkumise. Videot kasutades saab toota .map faili. .

3. Salvestatud informatsiooni vaatamiseks on vaja GPS trajektoori videomängija programmi. Videomängija saab meie ettevõtte ametlikult koduleheküljelt alla laadida.

4. GPS liikumise jälgimine:

(1) Külasta meie veebilehte ja lae oma arvutisse GPS trajektoori mängija programm.

2. Kui fail on alla laetud, siis ava kaust, milles see on ning tee topeltkliik EXE seadistamise failile, et programm oma arvutisse installeerida.

3. Rakenduse avamiseks tee sellel topeltkliik. Saad sellega vaadata videot ning näha Google kaardil samal ajal teed.

1	Minimeeri ja sulge	Kasuta seda videomängija minimeerimiseks / sulgemiseks
2	Kaardi režiim	Vali Google kaart või satelliit kaart
3	Impordi fail	Vajutades saad videofaili otsida
4	Helitugevuse nupp	Saad helitugevust muuta
5	Esitamise nupp	Kõik video esitamise kontrollnupud

6	Kaamera nupp	Kasuta pildistamiseks
7	Täisekraani nupp	Vajuta, et näidata praegust pilti täisekraanil.
8	Koordinaatide kuvamine	Kuvatakse tee laiuskraadid ja pikkuskraadid

VIGADE LAHENDAMINE / KÜSIMUSED JA VASTUSED

Viga	Soovitus
Seade ei lülitu sisse	Autos: kontrolli, kas 12V pistikul on vool taga ka peale seda, kui võti on eemaldatud (mõnedel Euroopa autodel on see nii). Oota 20 sekundit, kuni fail saab valmis/sulgub. Eemalda toitejuhe seadmest. Vajuta "ok", et lindistamine lõpetada ning vajuta seejärel [Power], et see välja lülitada.
Ei saa mängida .MOV videofaile	Uuenda oma praeguse Windows media player-i versiooni või kasuta alternatiivset mängijat nagu VLC või QuickTime media player.
Minu videot/pilte õnnetusest Ei ole olemas	Kontrolli oma SD kaardi mälu. Failid võivad olla lindistamise protsessis ülekirjutatud.
Seade jooksis kokku / ei tööta	Kontrolli oma micro SD kaardi kiirust. Me soovime klass 6 või kiiremaid mälukaarte, eriti suuremate failide puhul. Vajuta kirjaklambriga seadme lähtestamiseks "lähtestamise" nuppu. Kui ümbritsev temperatuur on liiga kõrge, siis tuleb mõned minutid oodata.
Kuupäev / kellaeg on valed	Määra seadete menüüs kuupäev ja kellaeg uuesti. Kui auku saab täiesti tühjaks, tuleb kuupäev/kellaeg uuesti määrata.
Iminapp tuleb ära	Veendu, et tuuleklaas või pind kuhu soovid seda kinnitada oleksid puhtad. Niiske või väga kuumu ilma korral tuleb iminapp võib-olla uuesti kinnitada. Ära kinnita iminappa tuuleklaasi sellistele osadele, mis ei ole klaasist (näiteks mõnedel autodel on katted).

Ei näe seadet oma arvutis	Kontrolli USB kaabli ühendust seadme ja USB pesa vahel Proovi mõnda teist USB pesa; pesa, mis läheb otse arvutisse.
Videot ei kuvata televiisoris	- kontrolli ühendust ning kas kaameras on valitud taasesitamise režiim - kontrolli TV AV sisendit
Pilti ei salvestatud	Micro SD kaart võib olla täis või seade lülitati enne välja, kui pilt jõuti ära salvestada. Veendu, et lindistamine on enne seadme väljalülitamist lõppenud.
Ükski nupp ei tööta	Vajuta lähtestamise nuppu.
Ei saa seadet sisse lülitada	Proovi akut 10 minutit laadida ning proovi uuesti. Aku võib olla täiesti tühi.
Ekraan lülitub välja	Proovi akut laadida või muuda ekraanisäästja seadeid.
Ei saa pilte teha	Micro SD kaart võib täis olla. Proovi mõni fail ära kustutada.
Lindistamine lõppeb ise ära	Veendu, et kasutad õige klassi SD kaarti nagu on juhendis märgitud.
Saan veateate, kui ma proovin faile taasesitada	SD kaardil võivad olla mõned vigased sektorid. Proovi uuesti vormindada ning proovi seejärel faili uuesti esitada.
Videod on udused	Veendu, et läts on puhas.
Pildil on horisontaalsed jooned	Seadista sagedus nii, et see vastaks kohalikule toiteallikale - Hz.

HOIATUS

MÄLUKAARDI

Palun arvestage, et kõik mälukaardid on teie seadmega ühildub.
Soovitame mälukaardil üle 6 klass Samsung, Maxell.

Overmax Player

Minimaalsed süsteemi nõuded:

CPU: Intel Core 2 Duo 2.4GHz

RAM: 1 GB vaba RAMi

Monitor: Resolutsioon 1280*720(või kõrgem) OS: Windows 7

(32bit/64bit)

Põhiekraan:















A. Menüü

Fail	Ava		
	Seadistamine	Ühik	KM/H
			M/H
		Keel	Inglise
			簡中
繁中			
	Välju		
Kuva	Kaart		
Abi	Teave		

B. Videopleier

Pilt videopleieri ekraanist.

	Objekt	Kirjeldus
Video pleier	 Esita	Video esitamiseks vajuta mängimise nuppu.
	 Paus	Video peatamiseks vajuta pausi ikoonile.
	 Peata	Video lõpetamiseks vajuta peata nuppu.
	 Kiiremini	Vajuta video kerimiseks seda nuppu.
	 Seaded	Kuva seadete ekraan.
	 Aeglasemini	Vajuta tagasi ikoonile, et videot aeglasemini esitada.
	 Eelmine	Esitab eelmise video.
	 Järgmine	Esitab järgmise video.
		Heli sees/väljas
		Ava ekraanitõmmiste kaust
		Kasutatakse failide või kasutade avamiseks
		Vajuta sellele GPS informatsiooni laadimiseks



Tee praegusest kaadrist pilti

C. PK/LK

Kuva pikkuskraad ja laiuskraad

D. Spidomeeter

Näitab kiirust: Maksimaalne, keskmine

E. Pleilist

See pleier suudab korraga avada ka mitu faili või kausta. Pärast avamist kuvatakse nimekirja esimene fail.

Pleilist	Kõik failid	Kuva kõiki vaikimisi kaustas olevaid faile.
	Kaitstud failid	Kuva ainult lukustatud faile.
	+ Lisa	Lisa pleilisti faile
	X Eemalda	Eemalda pleilistist faile

F. Mini logi

Näita AVI faili GPS logi informatsiooni.

G. Google kaart (või teised)

Iga AVi fail varustatakse GPS informatsiooniga.

OVERMAX
Your electronic world

www.overmax.pl